# Осциллограф универсальный C1-65A

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

АЛЬБОМ № 1

2.044.042-06 TO

## Внимание!

В комплект поставки прибора входит кабель № 3 в количестве 1 шт. Чехол не поставляется.

# содержание

				35								CID.
I, Введен	ие			- 1				200	-	4		5
2. Назнач								1				5
		ые .			4	1	0		-			6
											-,	10
5. Устрой	ство и раб	афа ота осциял	ографа	i ero	COCTS	BRM	x 4ac	тей		4		11
5.1. Па	инини дей	іствия				=,	*		-			H
5.2. Cx	ема элект	рическая п	ринципи	альна	Я					-		13
5.3. Ko	нструкция					*	- 1					31
6. Маркиј	ование и г	іломби <b>ров</b> а	нис					-		14		32
7. Указан	ия мер без	вопасностя		1.34	4	2	4	1.5			V	32
8. Подгот	овка к раб	оте		1. 4		1						32
8.1. Vo	тановка о	ециллограф	а на ра	бочем	ие.	re						32
		ганов упра							4	1811	7	33
8.3. Br	и эннэроп.	проверка	работос	тособн	OCTH	осц	илло	графа	16			36
9. Поряде	к работы				,		4			-5	-	39
9.1. По	аготовка г	к вроведен	но изме	рений						2		39
9.2. Пя	оведение !	намерений		4				ž.				47
		еправности										52
10.1. N	Істод разб	орки осци	плограф:	и и п	ORCK	неис	прав	носте	ň			52
		речень воз							1			56
		рганов нас							4			60
	равила на									4	+	61
11. Технич			-	. *		1						67
11.1. 17	пофилакти	, пческие раб					*	-		1.		67
12. Методь	и сведсті	за поверки						1	2-			68
12.1. C	перация п	оверки		ja.	-							68
12.2. C	редства по								78.11	00		68
123 V	словия пог	верки и по	лготовка	K H					4		4	71
		поверки				14			1		+	71
125. O	формление	результат	ов пове	рки		-				4		79
13. Правил				4						-		79
14. Трансп									,			80
21, Ipanon	skinboodiii											
		H F	ило	ЖЕ	H P	RI						
Приложен	e 1. Kanti	напряжен	нй трав	зисто	ров		-					83
Приложени	e 2 Kanto	в напряж	ений н	а эле	ктро	дах	9.7	ектро	HHO	лучен	ЮĤ	1,000
100	тоубк	и				100		12	6		*,	86
Приложен	в 3. Карта	н импульск	ых нап	ряжен	ий	-				+	+	87 94
Приложени	е 4. Намо	точные да	ные .		· .	- 19	4		-	- 14	7.	94
Приложени	те 5. Схеми	ы располе	жения	ycrai	KOBO	ных	9/16	тнэма	EO	OCH!	1Л-	99
	логра	фа,		4.5	A.	2	3	4	L	-1	ž.	106
Приложени	ie 6. Марк	ировочные	схемы		è	ik '		*	ân	8	4	1.00




Рис. 1. Общий вид осциллографа

#### В Н И М А Н И Е!

Регулировку яркости производить только после двух-, трех-минутного прогрева прибора.

Эксплуатация прибора с несбалансированным усилителем Y приводит к преждевременному выходу из строя транзисторов T1 н T2 (корпус).

При ноставке приборов в страны с тропическим климатом поставщик гарантирует его нормальную работу при условии хранения и эксплуатации прибора в помещениях с кондиционированным воздухом.

#### **1. ВВЕДЕНИЕ**

Настоящее техническое описание и инструкция по эксплуатации предназначены для изучения прибора «Осциллограф универсальный С1-65А», его принципа действия и для руководства при эксплуатации.

Техническое описание и инструкция по эксплуатации содержат сведения о принципе действия осциллографа, указания по регулировке, эксплуатации, обслуживанию, нахождению неисправностей и поверке после ремонта. Текст ТО приведен в альбоме № 1.

Все элементы, указанные в техническом описании и инструкции по эксплуатации, обозначаются позиционным номером с добавлением в скобках буквы У и цифр, характеризующих номер платы в соответствии со схемой электрической принципиальной.

Все номера контактов переключателей на электрической схеме являются условными. После обозначения элементов, расположенных вне плат, в скобках указывается слово «корпус». Схемы электрические принципиальные помещены в альбоме № 2.

Предприятие-поставщих оставляет за собой право вносить в конструкцию и схему прибора изменения, не влияющие на тактико-технические данные, без коррекции эксплуатационно-технической документации.

#### 2. НАЗНАЧЕНИЕ

- 2.1. Осциллограф универсальный С1-65А предназвачен для исследования формы электрических сигналов путем визуального наблюдения и измерения их амплитудных и временных параметров.
- 2.2. Осциллограф может эксплуатироваться в следующих условиях:
- а) температура окружающего воздуха от 243 К (—30°С)
   до 323 К (+50°С);
- б) относительная влажность окружающего воздуха до 98% при температуре до 308 К (+35°С);
  - в) атмосферное давление 100 ±4 кПа.
- 2.3. Осниллограф удовлетворяет требованиям ГОСТа 22261-76 и 22737-77.

По точности воспроизведения формы сигнала, точности измерения временных интервалов и амплитуд, осциллограф С1-65A относится ко II классу ГОСТа 22737-77.

## 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Рабочая часть экрана осциллографа;
 по горизонтали — 80 мм (10 делений);
 по вертикали — 64 мм (8 делений);

3.2. Минимальная частота следования развертки, при которой обеспечивается наблюдение исследуемого сигнала на наиболее быстрой развертке, не более 50 Гд.

3.3. Ширина линии луча не превышает 0,6 мм. При коэффициенте отклонения 0,005 В/дел. ширина линии луча не превышает

0,8 nm.

3.4. Нормальный диапазон амплитудно-частотной характеристики тракта вертикального отклонения находится в пределах от 0 до 10 МГц. При коэффициенте отклонения 0,005 В/дел.—от 0 до 7 МГн.

3.5. Время нарастания переходной характеристики тракта вертикального отклонения в положениях 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2; 5; 10 переключателя V/ДЕЛ. не превышает 8 нс; в положении 0,005 переключателя V/ДЕЛ. не превышает 10 нс; в положениях 0,01; 0,02; 0,05 не превышает 7 нс.

3.6. Выброс на переходной характеристике не превышает 5%.

3.7. Спад вершины ПХ длительностью 0,5 мс не превышает

5% (пля закрытого входа).

3.8. Неравномерность переходной характеристики (отражения, синхронные наводки) после времени установления 3 г., отсчитываемого от точки на фронте ПХ, расположенной на уровне 0,1, не должна превышать 1,5%.

Примечание, тл - время нарастания ПХ.

3.9. Параметры входа канала вертикального отклонения:

а) входное сопротивление 1±0,03 МОм;

б) входная емкость, параллельная входному сопротивлению,

не превышает 25 пФ;

в) входное сопротивление с выносным делителем 1: 10 10± ±1 МОм с емкостью, параллельной входному сопротивлению, 10±2 пФ:

г) вход открытый и закрытый.

3.10. Коэффициент отклонения устанавливается одиниадцатью ступенями от 0,005 до 10 V/дел. с плавной регулировкой коэффициента отклонения относительно калиброванного положения не менее чем в 2,5 раза.

3.11. Нелинейность отклонения не превышает 10%.

- 3.12. Пределы перемещения луча по вертикали не менее ±64 мм.
- 3.13. Допускаемое суммарное значение постоянного и переменного напряжения исследуемого сигнала на закрытом входе усилителя вертикального отклонения (УВО) 300 В.

- 3.14. Максимально допускаемая амплитуда исследуемого сигнала не превыщает:
  - а) при работе без выносного делителя 60 В;б) при работе с выносным делителем 300 В.

3.15. Минимальное значение исследуемого сигнала, при котором обеспечивается класс точности осциллографа, не более 15 мВ.

3.16. Минимальная длительность исследуемого временного интервала, при которой обеспечивается класс точности осциллографа, не более 35 нс.

3.17. Долговременный в кратковременный дрейф усилителя

вертикального отклонения;

а) в течение 1 час. не более 10 мВ (2 деления); б) за 1 мин. не более 1,0 мВ (0,2 деления);

Смещение луча:

а). 2,5 мВ (0,5 дел.) при изменении напряжения сети 50 Гд на ±10% от номинального:

б) периодические и случайные отклонения 0,5 иВ (0,1 деле-

вия).

3.18. Задержка изображения сигнала относительно начала развертки на экране электроннолучевой трубки не менее 40 нс.

- 3.19. Калибратор амплитуды и длительности обеспечивает выдачу 11 значений калибровочных напряжений (типа меандр): 0.02; 0.05; 0.1; 0.2; 0.5; 1; 2; 5; 10; 20; 50 В с частотой следования 1000 Гц. Предел допускаемой основной погрешности установки калибровочного напряжения не более ±1% в нормальных условиях применения и не более ±2,5% в рабочих условиях применения. Частота следования импульсов 1000±10 Гц в нормальных условиях применения и 1000±25 Гц в рабочих условиях применения.
- 3.20. Предел допускаемой основной погрешности измерения напряжения не превышает ±5% в нормальных условиях применения и ±6% в рабочих условиях применения.

3.21. Значение коэффициентов развертки: 0,01; 0,02; 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2; 5; 10; 20; 50 мкс/дел.; 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2; 5; 10; 20; 50 мс/дел.

Генератор развертки работает в автоколебательном и ждущем

режимах и имеет однократный запуск.

- 3.22. Нелинейность рабочей части развертки не превышает 5%. При этом в рабочую часть растянутой развертки не включаются начальный и конечный участки развертки, составляющие по 10% от ее длительности.
- 3.23. Предел допускаемой основной погрешности измерения временных интервалов во всем диапазоне развертки (кроме растянутой) при размере изображения по горизонтали не иенее двух делений не превышает ±5% в нормальных условиях применения и ±6% в рабочих условиях применения.

Предел допускаемой погрешности измерения временных интервалов в рабочей части растянутой развертки не превыщает  $\pm 5\%$  в

нормальных условиях применения и ±10% в рабочих условиях применения.

3.24. Внутренняя синхронизация развертки осуществляется:

а) гармоническим сигналом в диапазоне частот от 10 Гц до 50 МГц и импульсным сигналом обеих полярностей длительностью от 0,05 мкс до 1 с при размере изображения не более 0,8 деления;

б) сигналом питающей сети.

3.25. Внешняя синхронизация развертки осуществляется гармоническими сигналами частотой от 10 Гц до 50 МГц при размахе напряжения сигнала от 0,5 до 30 В и импульсными сигналами обеих полярностей длительностью от 0,05 мкс до 1 с при амплитуде напряжения сигнала от 0,5 до 30 В. В режиме автозапуска синхронизация осуществляется сигналами частотой не менее 30 Гц.

3.26. Перемещение луча по горизонтали обеспечивает установку вачала и конца рабочей части развертки в центральной части экрана.

3.27. Коэффициент отклонения канала горизонтального откло-

нения не более 0,32 В/дел.

3.28. Полоса пропускания канала горизонтального отклонения от 20 Гп до 3 МГц.

3.29. Параметры входа канала горизонтального отклонения и входа схемы синхронизации:

а) входное сопротивление 1±0,2 МОм;

б) входная емкость, параллельная входному сопротивлению,

не более 50 пФ;

в) вход открытый и закрытый. Суммарное максимально допустимое постоянное и переменное напряжение при закрытом входе не превышает 300 В;

г) входное сопротивление с внешним выносным делителем

 $100\pm20$  кОм с параллельной емкостью не более 12 пФ.

- 3.30. Амплитуда пилообразного напряжения на гнезде G V развертки не менее 6 B на нагрузке  $20\pm2$  кОм с параллельной емкостью  $50\pm5$  пФ.
- 3.31. Канал Z обеспечивает наблюдение яркостных меток при подаче на его вход среднеквадратического значения ислытательного напряжения от 1,5 до 20 В в полосе частот от 20 Гц до 10 МГц.

3.32. Параметры входа Z:

а) входное сопротивление 50 ±5 кОм;

- б) входная емкость, параллельная входному сопротивлению, не более 140 пФ.
- 3.33. Электрическая изоляция цепей питания между входом сетевого разъема и корпусом осциллографа выдерживает без пробоя среднеквадратическое значение испытательного напряжения:

а) 1,5 кВ в нормальных условиях;

б) 600 В в условиях новышенной влажности;

в) 375 В в условиях пониженного атмосферного давления.

- 3.34. Сопротивление изоляции цепей питания между входом сетевого разъема и корпусом осциллографа не менее:
  - а) 20 МОм в нормальных условиях;
  - б) 5 МОм при повышенной температуре;
  - в) 2 МОм при повышенной влажности.
- 3.35. Осциллограф сохраняет свои технические характеристики в пределах норм, установленных в ТУ, при питании его от сети переменного тока:
- а) напряжением  $220\pm22$  В, частотой  $50\pm0.5$  Гц, 60 Гц и содержанием гармоник до 5%;
- 6) напряжением 115±5,75/220±11 В частотой 400<sup>+28</sup> Гд и содержанием гармоник до 5%.
- 3.36. Мощность, потребляемая осциллографом от сети при номинальном напряжении, не превышает 125 BA.
- 3.37. Осциллограф обеспечивает свои технические характеристики в пределах норм, установленных техническими условиями после времени установления рабочего режима, равного 15 мин.
- 3.38. Осциллограф допускает непрерывную работу в рабочих условиях в течение 16 ч. при сохранении своих технических характеристик в пределах норм, установленных техническими условиями.

При этом обеспечиваются нормальные режимы ЭВП, ППП, деталей и элементов в пределах норм стандартов и технических условий на них.

- 3.39. Напряжение индустриальных радиопомех не превышает 80 дБ на частотах от 0,15 до 0,5 МГц; 74 дБ на частотах от 0,5 до 2,5 МГц; 66 дБ на частотах от 2,5 до 30 МГц.
- 3.40. Осциллограф работоспособен при пониженном атмосферном давлении до 460 мм рт. ст. (до высоты около 5 км) и температуре окружающего воздуха  $20\pm5^{\circ}$ C (293 $\pm5$  K).
  - 3.41. Наработка на отказ не менее 1500 ч.

Срок службы осциллографа 7 лет.

Технический ресурс 10000 ч.

3.42. Габаритные размеры осциллографа 848×200×502 мм. Габаритные размеры осциллографа в укладочном ящике 583×495×296 мм.

Габаритные размеры транспортной тары принедены на рис. 11.

3.43. Масса осциллографа не превышает:

без упаковки 16 кг;

в укладке 32 кг;

с упаковкой 70 кг.

## 4. СОСТАВ ОСЦИЛЛОГРАФА

4.1. Осциллограф поставляется в комплекте, указанном в табл. 1.

Таблица 1

Наименование	Кол.	Примечание
Осциплограф универсальный С1-65А	1	
Комплект эксплуатационных документов:		107/10/10/10
Гехническое описание и инструкция по эксплуа- тации	1 78	Альбом № 1 Альбом № 2
Формуляр	1	
Комплект принадлежностей	144	Samuel Market
Запасные части:		
Лампа накадивания СМН-9-60-2	3	
Вставки плавкие	4/4/10/10	
ВП1-1-2А	6	
ВП1-1-0,25А	. 2	
Принадлежноста:		
Делитель 1:10	1	Со шнуром со единительным
Делитель	1	
Зажим	3	
Кабель № 1	1 *	1 2 3 3 3
Кабель № 2	1	
Кабель № 3	2	
Қабель № 4	2	
Шаур сетевой	1	MEANING VI
Каркас	(100)	and the contract of the
Переход	010-1-00	
Переход коаксвальный Э2-28	Y	
Провод соединительный	1	
Светофильтр	- 1	*
Тройник СР-50-95ФВ	1	La de la
Тубус	1	
Щуп	1	
Укладкя:	or district	1
Чехол	1	
Ящик укладочный	1	

## 5. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ОСЦИЛЛОГРАФА И ЕГО СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ

## 5.1. Принцип действия

Структурная схема осциллографа (рис. 2) содержит:

осциллографический индикатор — ЭЛТ;

канал вертикального отклонения, включающий: входной аттенюатор; предусилитель; линию задержки; выходной усилитель; предусилитель синхронизации;

 — канал горизонтального отклонения, включающий: схему синхронизации; блок развертки; усилитель горизонтального отклонения;

— усилитель Z (усилитель подсвета);

– калябратор амплитуды и длительности;

- блок питания.

Электроннолучевая трубка служит для визуального наблюдения формы исследуемых электрических сигналов.


Исследуемые сигналы подаются на вход У. При помощи входного аттенюатора выбирают значение сигнала, удобное для исследования на экране ЭЛТ. Исследуемый сигнал усиливается предусилителем вертикального отклонения.

В тракт усилителя вертикального отклонения включена симметричная линия задержки, которая задерживает исследуемый сигнал на время, компенсирующее задержку сигнала в схеме синхронизации, блоке развертки и схеме подсвета, что позволяет наблюдать фронты коротких импульсов:

Выходной усилитель вертикального отклонения усиливает исследуемый сигнал до значения, удобного для исследования на экране ЭЛТ. С выхода канала вертикального отклонения исследуемый сигнал подается на вертикально отклоняющие пластины ЭЛТ.

Блок развертки вырабатывает пилообразное напряжение для осуществления временной развертки луча ЭЛТ. Пилообразное напряжение усиливается до необходимого размера усилителем горизонтального отклонения и поступает на горизонтально отклоняющие пластины ЭЛТ. В схеме усилителя горизонтального отклонения предусмотрено умножение скорости развертки в 10 раз. Блок развертки может работать в ждущем и автоколебательном режимах и имеет однократный запуск.

В осциллографе предусмотрена возможность подачи внешнего сигнала на горизонтально отклоняющие пластины ЭЛТ через усилитель горизонтального отклонения. При этом внешний сигнал подается на вход X.



(1) Particular The Mark To And The Table 1997 (1) 1997 (1)

С выхода усилителя Z (усилитель подсвета) снимаются импульсы для подсвета прямого хода развертки и гашения обратного хода. Эти импульсы через блок питания ЭЛТ управляют работой ЭЛТ.

В осциллографе предусмотрена возможность подачи внешнего сигнала на вход усилителя Z для получения яркостных меток времени.

Схема синхронизации служит для получения неподвижного изображения на экране ЭЛТ. В схеме синхронизации осуществляется выбор источника синхронизации (внутреннего, внешнего, от сети), вида связи с источником синхронизации (постоянной, переменной), полярности синхронизации.

Для проверки чувствительности канала вертикального отклонения и проверки калибровки длительности развертки служит калибратор амплитуды и длительности. С вомощью калибратора осуществляется также компенсация выносного делителя.

5.2. Схема электрическая принципиальная

5.2.1. Блок питания

Блок нитания обеспечивает интающими напряжениями схему осциллографа при включении его в сеть переменного тока  $220\pm \pm 22$  В частотой  $50\pm 0.5$  Гц,  $220\pm 11$  В и  $115\pm 5.75$  В частотой  $400 {}^{+28}_{-12}$  Гц.

Электрические данные блока питания сведены в табл. 2.

Таблица 2

Номивальное напряжение, В	Тоя на- грузки, А	Коэффи- циент ста- билизации	Напряже- цие пуль- сации, В	Примечанже
+10±0,1	0,50000	~ 1000	0,002	
-10±0,1	0,50000	1000	0,002	
+80±1	0,18000	1000	9,008	The state of the state of
+150±5 11 / 1	0,09000	2 2	3,500	m the continue
8000 +400	80000,0	20	30,000	
1967±100	0,00070	20	0,800	
2020±140 T	0,00010	20	0,500	
~6,3±0,63	0,35000	1.		Источник под потенциалом минус 1,967 кВ
~9±0,9	0.25000	1 1	AMELIA VE	
±26 ±26	0.6			
A 113 THE STATE OF				

Выпрямитель стабилизатора — 10 В выполнен по двухполупериодной схеме со средней точкой на диодах ДЗ, Д4 (У8). Выпрямленное напряжение фильтруется емкостным фильтром — конденсатором С45 (корпус) и подводится к стабилизатору, в котором Т9, Т10 (корпус) регулирующий составной транзистор, Т4 (У7) транзистор усилителя напряжения обратной связи, Т5 (У7) транзистор защиты источника +10В от коротких замыканий, Д5 (У7) — термокомпенсирующий диод. Днод Д6 (У7) защищает транзистор Т4 (У7) при коротких замыканиях источника +10В. Значение напряжения +10В можно регулировать в пределах 10±1 В потенциометром R11 (У7).

При увеличении напряжения питающей сети напряжение на выходе стабилнзатора увеличивается, увеличивая положительный потенциал на базе транзистора Т4 (У7). Транзистор приоткрывается, ток его коллектора возрастает, уменьшая при этом ток базы транзистора Т9 (корпус). Транзистор Т9 (корпус) запирается, уменьшая при этом ток базы транзистора Т10 (корпус). Транзистор Т10 (корпус) запирается, напряжение между его коллектором и эмиттером возрастает, а выходное напряжение остается постоянным. Аналогичным образом осуществляется стабилизация при уменьшении питающего напряжения и изменении тока нагрузки.

Конденсаторы С42 (корпус), С3 (У7) исключают условия самовозбуждения стабилизатора.

При коротком замыкании стабилизатора +10В увеличивается положительный потенциал на базе транзистора Т5 (У7). Последний открывается, а транзисторы Т9, Т10 (корпус) запираются.

Выпрямитель стабилизатора минус 10В выполнен на диодах Д1, Д2 (У8) по двухполупернодной схеме со средней точкой. Выпрямленное напряжение фильтруется конденсатором С44 (корпус) и подается на стабилизатор напряжения, который включает регулирующий составной транзистор Т7, Т8 (корпус), транзисторы дифференциального усилителя Т1, Т2 (У7); транзистор защиты источника минус 10В от коротких замыканий Т3 (У7). Источником опорного напряжения служат стабилитроны Д2, Д3 (У7). При этом стабилитрон Д2 (У7) является термокомпенсирующим элементом. Напряжение минус 10В используется в качестве источника опорного напряжения в стабилизаторах + 10 и + 80 В.

Диоды Д1, Д4 (У7) используются для защиты стабилизатора минус 10 В при воздействии на него напряжений +10, +80, +150 В, а также для отключения стабилизатора при коротком замыкании источника +10 В.

Значение напряжения минус 10 В можно регулировать в пределах 10±1 В потенциометром R2 (У7). При увеличении напряжения питающей сети напряжение на выходе стабилизатора увеличение напряжения на базах транзисто-

ров Т1, Т2 (У7). Они приоткрываются и закрывают транзисторы Т7, Т8 (корпус). Выходное напряжение остается постоянным.

При коротком замыкании источника минус 10 В увеличивается положительный потенциал на резисторе R8 (У7) и базе транзистора Т3 (У7). Он приоткрывается и закрываются транзисторы Т7,

Т8 (корпус).

Выпрямитель стабилизатора +80 В выполнен по мостовой схеме на днодах Д5—Д8 (У8). Выпрямленное напряжение фильтруется конденсатором С46 (корпус) и воздействует на стабилизатор напряжения, в котором Т11—Т14 (корпус), Т8 (У7) — регулирующие составные транзисторы, Т6 (У7) — усилитель напряжения обратной связи, Т7 (У7) — транзистор защиты источника +80 В от перегрузок, Д8 (У7) — термокомпенсирующий днод.

При перегрузке источника +80 В увеличивается напряжение на резисторе R26 (У7), транзистор Т7 (У7) открывается, подзакрывая транзисторы Т8 (У7), Т11 — Т14 (корпус). С помощью диода Д1 (корпус) выравнивают напряжения на регулирующих транзисторах Т12 (корпус) и Т14 (корпус) при перегрузке источника +80 В. Значение напряжения +80 В можно регулировать в пределах 80±5 В потенциометром R20 (У7). Конденсаторы С43 (корпус), С5 (У7) устраняют самовозбуждение стабилизатора +80 В.

Выпрямитель стабилизатора +150 В выполнен по мостовой схеме на диодах Д9—Д12 (У8). Выпрямленное напряжение фильтруется емкостным фильтром С47 (корпус). Напряжение на конденсаторе С47 (корпус) суммируется с напряжением +80 В и на положительном полюсе конденсатора С47 (корпус) относительно корпуса осциллографа возникает напряжение +150 В. Предохранитель Пр1 служит для защиты источника +150 В от коротких замыканий.

Выпрямитель источника минус 26 В, питающий высоковольтный преобразователь, выполнен по двухполупериодной схеме со средней точкой на днодах Д2, Д3 (корпус). Выпрямленное напряжение фильтруется конденсатором С48 (корпус). Предохранитель Пр2 служит для защиты источника от коротких замыканий.

5.2.2. Блок питания ЭЛТ (высоковольтный преобразователь) Высоковольтный преобразователь (У9) содержит источники постоянных стабилизированных напряжений минус 1,967; 2,02; 8,0 кВ. Питание преобразователя осуществляется напряжением минус 26 В.

Генератор высоковольтного преобразователя, собранный на транзисторе Т2 (У9), вырабатывает гармонический сигнал частотой  $30\pm 5$  кГц. Транзистор Т2 (У9) является активным элементом генератора. На входе высоковольтного преобразователя установлен стабилизатор напряжения. Функцию регулирования осуществляет составной транзистор Т1 (У9) и Т2 (У9—1). В эмиттере усилителя обратной связи, выполненном на транзисторе Т3 (У9—1), установлен источник опорного напряжения— стабилитрон Д2 (У9—1). Коллекторное напряжение транзистора Т3 (У9—1) стабилизирова-

но с помощью полупроводникового стабилизатора (транаистор Т1

(У9-1), стабилитрон Д1 (У9-1), резистор R1 (У9-1):

С целью стабиливации по току источник напряжения минус 1,967 кВ охвачен обратной связью R2—R5 (У9—4), С4 (У9—4), R4—R6 (У9—1).

Регулировка выходного напряжения канала минус 1,967 кВ

осуществляется резистором R5 (У9-1).

Стабилизация напряжений +8.0 и  $\pm 2.02$  кВ происходит только при изменении входного напряжения питания +26 В.

Регулировка напряжения канала ±2,02 кВ осуществляется

потенциометром R (У9), ПОДСТРОЙКА ЯРКОСТИ.

Выпрямитель ±2,02 кВ выполнен на диоде Д (У9—2) по однополупериодной схеме. Выпрямленное напряжение фильтруется конденсаторами С1, С2 (У9—2), а затем RC-фильтром — R2, R3, C3, C4 (У9—2).

Выпрямитель +8,0 кВ выполнен по однополупериодной схеме выпрямления с упятерением напряжения (дноды Д1—Д5 (У9—3) к конденсаторы С1—С5 (У9—3). RC-фильтр выпрямителя +8,0 кВ

содержит R, C6, С7 (У9-3).

Выпрямитель минус 1,967 кВ выполнен на диоде Д (У9—4) по однополупернодной схеме. Выпрямленное напряжение фильтруется конденсатором С1, а затем RC-фильтром R1, C2, C3 (У9—4).

5.2.3. Канал вертикального отклонения

Исследуемые сигналы, поступающие на гнездо III1, усиливаются и подаются на вертикально отклоняющие пластины ЭЛТ. Канал вертикального отклонения включает в себя входную цепь, входной аттенюатор, предусилитель вертикального отклонения (У1), линию задержки, выходной усилитель (У2) и предусилитель синхронизация (У1).

# а) входная цепь (корпус)

Исследуемые сигналы подаются на входное гнездо IIII. Когда переключатель входной связи В1  $\rightleftharpoons$  установлен в положение  $\rightleftharpoons$  (открытый вход, контакт 3), входной сигнал поступает непосредственно на вход усилителя Y.

В положении — (закрытый вход, контакт 1) входной сигнал проходит через конденсатор С1. Этот конденсатор препятствует прохождению постоянной составляющей сигнала на вход усилителя.

В положении I (контант 2) входная цепь усилителя у заземляется, а последовательно к конденсатору С1 подключается резистор R1. Это дает возможность получить потенциал земли без святия входного сигнала с входного гнезда Ш1. Подключение резистора R1 позволяет предварительно заряжать конденсатор С1 в положении I, поэтому луч остается на экране при переключения в положение ~ в случае, если входной сигнал имеет высокий уровень постоянной составляющей. Цепочки C2, R2 и C3, R3 являются антипаразитными.

## б) входной аттенюатор

Входные аттенюаторы (корпус) с коэффициентами деления 1:10 и 1:100 представляют собой частотно-компенсированные делители напряжения. Для сигналов низких частот и постоянного тока — это активные делители напряжения, так нах реактивное сопротивление конденсаторов на низких частотах настолько велико, что его влиянием можно пренебречь. Но на высоких частотах реактивное сопротивление конденсаторов уменьшается и аттенюаторы становятся емкостными делителями напряжения. Кроме обеспечения постоянного затухания на всех частотах в пределах полосы пропускания, входные аттенюаторы дают возможность получить одинаковое значение входного сопротивления 1 МОм и входной емкости 25 пФ во всех положениях переключателя В2 V/ДЕЛ.

Переменные конденсаторы С6 и С10 позволяют производить компенсацию аттенюаторов во всей полосе частот, а С4 и С8 обеспечивают установку постоянной входной емкости во всех положениях переключателя В2 V/ДЕЛ. Во избежание наводок входной

аттенювтор помещен в металлический экран.

Предусилитель вертикального отклонения (У1)

В предусилителе вертикального отклонения осуществляется регулировка усиления усилителя У, центровка и вертикальное перемещение взображения на экране ЭЛТ. Кроме того, с выхода одного из его каскадов снимается сигнал для внутреннего запуска схемы развертки.

Входной истоковый повторитель, собранный на полевом транзисторе Т14, обеспечивает большое входное сопротивление, малую

входную емкость и небольшое выходное сопротивление.

Резистор R1 служит для ограничения тока затвора полевого транзистора T14. Защита этого транзистора от перегрузок осуществляется с номощью дводов Д1 — Д4.

Транзистор Т1 обеспечивает малое сопротивление постоянному току и большое дифференциальное сопротивление нагрузки истокового повторителя. Потенциометр R4 БАЛАНС устанавливает нулевой потенциал на эмиттере транзистора Т2 при отсутствии сигнала. При кулевом потенциале на эмиттере Т2 положение линии развертки на экране ЭЛТ не будет изменяться при переключении переключателя В2 V/ДЕЛ.

Истоковый аттенюатор с коэффициентом деления 1:5 представляет собой соединение следующих элементов: R12, R13, R14, C13 (корпус), R11, R12, R75 и Д7 (У1). Он уменьшает в 5 раз сигнал на выходе истокового повторителя в положениях 0,1 (контакт 5); 1 (контакт 8) и 10 (контакт 11) переключателя В2-4 V/ДЕЛ. Затухание во входном истоковом аттенюаторе совместно с необходимым усилением усилителя с обратной связью определяет нужный коэффициент отклонения в этих воложениях переключателя В2 V/ДЕЛ. Конденсаторы С6, С7 обеспечивают высокочастотную коррекцию. С помощью переменного резистора R11 устанавлива-

ется такой же базовый потенциал транзистора Т2 в положениях 0.1 (контакт 5): 1 (контакт 8) и 10 (контакт 11) переключателя

В2-4 V/ДЕЛ., как и в других его положениях.

Усилитель с обратной связью на транзисторах Т2, Т3 и Т4 изменяет общее усиление предварительного усилителя при переключении переключателя В2 V/ДЕЛ., обеспечивая необходимый коэффициент отклонения. Усиление этого каскада определяется выражением

$$K \approx \frac{R26 + R9\tau_2}{R9\tau_2} \cdot 0.9$$
 (1)

где Rэт2—сопротивление в цепи эмиттера транзистора T2.

В положении 0,005 (контакт 1), 0,01 (контакт 2), 0,02 (контакт 3), 0,05 (контакт 4), 0,2 (контакт 6), 0,5 (контакт 7), 2 (контакт 9) и 5 (контакт 10) переключателя В2 V/ДЕЛ. сигнал с истокового новторителя подается на базу транзистора Т2. В положении 0.005 перенлючателя В2-5 (контакт 1) к цепи эмиттера транзистора Т2 подсоединяется цепочка R16 (корпус), R22, C13, C14, C15, L4, L11. В этом положении коэффициент усиления усилителя с обратной связью равен примерно 9. Переменные конденсаторы С13, С15 и переменный резистор R22 обеспечивают высокочастотную коррекцию этой цепи.

В положении 0,01 (контакт 2) переключателя В2-5 V/ДЕЛ. к эмиттеру Т2 подключается цепочка R17 (корпус), R23, L5, C16, С17. С18. В этом случае усиление усилителя с обратной связью составит примерно 4.5. Цепочки, содержащие С16, С18, R23, обес-

печивают высокочастотную коррекцию этой цепи.

В положении 0.02 (контакт 3), 0.1 (контакт 5), 0.2 (контакт 6), 1,0 (контакт 8), 2,0 (контакт 9), 10,0 (контакт 11) переключателя В2-5 V/ДЕЛ. к эмиттеру Т2 подключается резистор R18 (корпус). Усиление усилителя с обратной связью составит примерно 2,25. В положении 0.05 (контакт 4), 0.5 (контакт 7), 5.0 (контакт 10) переключателя В2-5 V/ДЕЛ, эмиттерная цепь отключена. Сопротивление Рэт, в формуле (1) имеет бесконечное значение и усиление усилителя с обратной связью примерно равно 0,9. В этих положениях в цень между коллектором и эмиттером Т2 подключается цепочка R27, C21, C22, что обеспечивает затухание высокой частоты. Это дает возможность получить оптимальную частотную харакгеристику коэффициента передачи.

В остальных положениях переключателя В2 У/ДЕЛ. входной сигнал ослабляется входным или истоковым аттенюатором или обонми вместе, а также усиливается усилителем с обратной связью. Это сочетание ослабления и усиления входного сигнала обеспечивает постоянный сигнал на выходе усилителя с обратной связыю. Вертикальное перемещение линии развертки осуществляется ручкой (переменным резистором . R15 (корпус). При вращении изменяется напряжение базы транзистора ТЗ, что в свою очередь приводит к изменению тока траизистора ТЗ. При этом ток транзистора Т2 не изменится. Следовательно, весь избыточный ток пройдет через резисторы R26, R32 и вызовет изменение постоянного напряжения на выходе усилителя с обратной связью, которое изменяет вертикальное положение линии развертки. Резистор R17 устанавливает нулевой потенциал на коллекторе транзистора Т4. Стабилитрон Д9 обеспечивает неизменное напряжение эмиттера транзистора Т4. Переменный резистор R28 обеспечивает оптимальную частотную характеристику, а индуктивность L8 -- постоянное смещение транзистора Т4.

Делитель напряжения R19, R20 ПЛАВНО и R21 (корпус) используется для плавной регулировки коэффициента отклонения вертикального усилителя. Резисторы этого делителя создают постоянную нагрузку для транзистора Т4 при вращении ручки ПЛАВ-НО (резистор R20 (корпус). При калиброванной чувствительности оспиллографа движок резистора R20 перемещен до упора по часовой стрелке, т. е. R20 установлен на максимальное сопротивление. Следовательно, на базу транзистора Т10 ноступает максимальный сигнал. При перемещении ручки ПЛАВНО против часовой стрелки уменьшается сигнал, подаваемый на базу Т10, При этом чувствительность осциллографа будет некалиброванной.

На транзисторах Т10 и Т11 собран фазоинверсный каскад с эмиттерной связью. Переменный резистор R23 (корпус) V, изменяя сопротивление между эмиттерами, регулирует общее усиление усилителя вертикального отклонения. При помощи этого резистора

производят калибровку усилителя У.

С выхода фазоннверсного каскада двухтактный сигнал постунает на предоконечный каскад, нагруженный на линию задержки. Этот каскад выполнен на транзисторах Т12, Т43 с параллельной обратной связью по напряжению, которую обеспечивают резисторы R64-R66, R69. Шунтированием обратной связи цепочками R67, R68, С39; R72, С41; R73, С43 осуществляется высокочастотная коррекция.

С выхода этого каскада сигнал поступает через линию задерж-

ки на выходной усилитель.

## в) линия задержки

Ливия задержки обеспечивает запаздывание сигнала усилителя вертикального отклонения приблизительно на 140 ис относительно начала развертки. Это позволяет блоку развертки запускаться до поступления сигнала на вертикально отклоняющие пластины ЭЛТ осциллографа, что дает возможность исследовать фронт сигнала при внутреннем запуске.

## г) выходной усилитель (У2)

Каскады с общей базой на транзисторах Т1, Т2 обеспечивают малый входной импеданс, который согласован с линией задержки. Основная часть нагрузочного сопротивления создается цепочками R1, C5\*\*; R2, C6\*\*. Симметричный каскад на транзисторах Т3, Т4 усиливает исследуемый сигнал, поступающий с выхода транзисторов Т1, Т2. Цепочками R9\*, C9; R10\*, C10; R16, C13\*\*, C14; C11\*\* и C12, R11, R24 осуществляется высокочастотная коррекция этого каскада. Переменный резистор R7 служит для центровки линии развертки при установке мулевых потенциалов на эмиттере транзистора Т2 (У1) и коллекторе транзистора Т4 (КТ2) (У1), при этом

ручка Т R15 (корпус) должна находиться в среднем положения. С целью получения максимальной шврины полосы пропускания оконечный каскад выходного усилителя на транзисторах Т5, Т6, Т7, Т8 и Т1, Т2 (корпус) выполнен по каскодной схеме. При помощи конденсаторов С17, С18, С19, С20 осуществляется высокочастотная коррекция каскада. Нагрузочные сопротивления R1, R2, R4, R5 транзисторов Т1, Т2 (корпус) и конденсатор развязки С расположены на плате УЗ.

Напряжение с выхода транзисторов Т1, Т2 (корпус) подается на вертикально отклоняющие пластины ЭЛТ.

# д) предусилитель синхронизации (У1)

Предусилитель синхронизации предназначен для усиления внутренних сигналов синхронизации до уровня, необходимого для управления работой блока развертки, а также для согласования выходного уровня сигнала канала вертикального отклонения с вулевым входным уровнем схемы синхронизации. На входной каскад предусилителя синхронизации, собранного на транзисторе Т6, сигнал подается с эмиттерного повторителя усилителя вертикального отклонения (транзистор Т5). С помощью резистора R29 на выходе предусилителя синхронизации устанавливается нулевой потенциал.

Сигнал, поступающий на вход предусилителя синхронизации, усиливается транзисторами Тб и Т7. Диод Л11 в цепи эмиттера транзистора То служит для температурной компенсации усилителя. Усиленный сигнал с коллектора транзистора Т7 поступает на базу транзистора Т8 и через диод Д12 и емкость С30 на базу транзистора Т9. Этот стабилитрон обеспечивает согласование каскадов по постоянному уровень. Уровень напряжения на базе транзистора Т9 приблизительно равен минус 0,3 В, и падение напряжения на промежутке база—эмиттер приводит к тому, что выходной сигнал сохраняет нулевой уровень постоянной составляющей входного сигнала. Резистор R46, включенный между эмиттером транзистора Т9 и базой транзистора Т7, обеспечивает стабилизирующую обраткую связь.

Транзисторы Т8 и Т9 включены по схеме эмиттерных повторителей. Такое включение транзисторов обеспечивает одинаковую передачу отрицательных и положительных импульсов. Транзистор Т8 типа п-р-п передает положительные сигналы, транзистор Т9 типа р-н-р передает отрицательные сигналы.

Общий коэффициент усиления предусилителя синхронизации около 10. Усиленный сигнал внутренней синхронизации подается на переключатель выбора вида синхронизации ВЗ (контакт і)

5.2.4. Канал горизонтального отклонения

## а) схема синхронизации (У4)

Схема синхронизации состоят из входного истокового повторителя на транзисторах Т27, Т28, компаратора полярности (Т1, Т2), мультивибратора на туннельном диоде Д11, усилителя импульса синхронизации Т3, Т4, Т30, ждущего мультивибратора Т5—Т7.

Источник синхронизации выбирается при номощи переключателя ВЗ. Синхронизирующий сигнал можно получить от одного из трех источников: внутреннего, внешнего или от сети. Кроме того, сигнал от внешнего источника может быть ослаблен в 10 раз.

Внутренний синхронизирующий сигнал поступает через переключатель ВЗ-а (контакт 2) на вход синхронизации с выхода предусилителя синхронизации. Вход последнего подключен к схеме усилителя вертикального отклонения.

Внешние синхронизирующие сигналы, подаваемые на разъем внешнего входа схемы синхронизации, могут использоваться: для синхронизации в положениях 1:1 ж 1:10 переключателя ВЗ-6 (контакты 9, 10).

В положении переключателя ВЗ-а (контакт 3) СЕТЬ на входной истоковый повторитель схемы синхронизации поступает сигнал с частотой ести и амилитудой 1 В.

В положении тумблера В4 № (контакты 1, 3) синхросигналы поступают на истоковый повторитель (Т27, Т28) через разделительную емкость С15 (корпус). В положении тумблера В4 (контакты 1, 2) № обеспечивается прохождение постоянной и переменной составляющей сигналов от постоянного тока до 50 МГц.

Входной истоковый повторитель на транзисторах Т27, Т28 обеспечивает высокое входное сопротивление и согласует источник синхронизации со схемой компаратора полярности или входом усилителя горизонтального отклонения.

В зависимости от положения переключателя В6-2а x1 x0,1 • X меняется нагрузка на выходе истокового повторителя. В положениях x1, x0,1 переключателя В6-2а (контакты 1, 2) сигнал не проходит через диод Д6, так как на его отрицательном электроде удерживается более положительный потенциал относительно положительного электрода, что приводит к запиранию диода Д6 и отпиранию диода Д5. Источник минус 10 В подсоединен к отрицательному электроду диода Д5 через резистор R11, который является нагрузкой истокового повторителя Т27, Т28. Сигнал источника синхронизации в этом случае поступает на схему компаратора полярности.

В положения переключателя В6-2а (контакт 3) 🕣 Х истоковый

повторитель используется в качестве входного каскада для подачи внешнего сигизла на пластины X ЭЛТ. В этом случае диод Д5 закрыт, а Д6 открыт и сигиал с выхода истокового повторителя не проходит через закрытый диод Д5 на компаратор полярности. Источник минус 10 В подсоединен к отрицательному электроду Д6 через резистор R9. В этом случае нагрузочным сопротивлением истокового повторителя является резистор R9. Сигиал с выхода истокового повторителя поступает на вход усилителя горизонтального отклонения через резистор R6.

Компаратор полярности на транзисторах T1 и T2 обеспечивает выбор полярности синхросигнала, которым производится запуск развертки.

При помощи переменного резистора R16 на базе транзистора T2 устанавливается постоянный потенциал такого же значения, как и на базе транзистора T1 (при этом ручка УРОВЕНЬ (резистор R27) должна быть установлена в среднее положение). Изменением потенциала на базе транзистора T2 (при вомощи переменного сопротивления R27, (корпус) УРОВЕНЬ) можно выбрать точку на сигнале, с которой начинается запуск генератора развертки.

Когда ручка УРОВЕНЬ (R27 корпус) перемещается в направлении +, положительный потенциал на базе транзистора Т2 возрастает. Это вызывает увеличение тока через R12 и повышение потенциала эмиттеров Т1 и Т2. Поскольку синхронизирующий сигнал должен открыть транзистор Т1, в положительный потенциал на эмиттере увеличился, то Т1 открывается при большем положительном потенциале запускающего сигнала

Полярность входного сигнала, синхронизирующего развертку, устанавливается тумблером В5 ±. Когда переключатель В5 установлен в положении \*+» (контакты 1, 2), коллектор транзистора Т2 подсоединяется к источнику +10 В через диод Д8 и резистор R17. Диод Д10 закрыт. Коллекторный ток транзистора Т1 проходит через Д9; R13, Д11, L1, R20, R17. Когда на базу транзистора Т1 поступает сигнал положительной полярности. ток через транзистор Т1 увеличивается, при этом с коллектора транзистора Т1 снимается сигнал отринательной полярности.

Если переключатель полярности В5 установить в положение «—» (контакты 1, 3), то коллектор транзистора Т1 подсоединяется к источнику +10 В через диод Д7 и резистор R17. Диод Д9 закрыт. Коллекторная нагрузка подключается к транзистору Т2. В этом случае каскад на транзисторе Т1 является эмиттерным повторителем, а усилитель на транзисторе Т2 работает по схеме с общей базой, и сигнал запуска, снимаемый с коллектора Т2, имеет полярность входного сигнала.

Сигнал отрицательной полярности компаратора полярности управляет работой мультивибратора на туннельном диоде Д11.

## б) формирование синхронипулься

Сигнал отрицательной полярности поступает на мультивибратор синхронизации на туннельном диоде Д11. Так как ток на индуктивности L1 мгновенно измениться не может, он протекает через туннельный диод Д11. Увеличение тока, протекающего через туннельный диод, приводит к переключению его в высоковольтное состояние При этом вырабатывается импульс отрицательной полярности с крутым фронтом. При уменьшении тока туннельный диод перебрасывается в исходное низковольтное состояние. Отрицательный импульс с крутым фронтом, полученный при переключении мультивибратора на туннельном дноде Д11, поступает на базу транзистора Т3. Транзистор Т3 усиливает и инвертирует импульс. Диод Д12 ограничивает амплитуду сигнала на коллекторе транзистора Т3. Трансформатор Тр снова инвертирует импульс, который воздействует на блок развертки через цепочку R24, C11.

# в) автоколебательный режим синхронизации

Отрицательный импульс, с эмиттера транэистора ТЗ подается на схему автосинхронизации через R26 и эмиттерный повторитель, собранный на транзисторе ТЗО. Импульс с эмиттера транзистора ТЗО поступает на базу Т4 в то же самое время, что и импульс с коллекторной цепи транзистора ТЗ поступает на схему блока развертки. Выходной импульс на коллекторе транзистора Т4 дифференцируется и его положительный перепад поступает через диод Д13 на

ждущий мультивибратор.

При отсутствии запускающего сигнала транзистор Т7 открыт, при этом на его базе напряжение составляет минус 0.3 В. На базе транзистора Т5 удерживается потенциал минус 0,7 В за счет падения напряжения на диоде Д13. Так как транзисторы Т5 и Т7 имеют. общее эмиттерное сопротивление R36, то открытый транзистор определяет эмиттерное напряжение. Эмиттерное напряжение, установленное транзистором Т7, является положительный и вполне достаточным для того, чтобы предотвратить отпирание транзистора Т5. Схема остается в этом состоянии до тех пор, пока запускающий сигнал не поступит с коллектора транзистора Т4. Положительный импульс с коллектора транзистора Т4 поступает на базу транзистора Т5 и открывает его, в результате чего транзисторы Т5 и Т7 переключаются в противоположное состояние. Транзистор Т5 полностью определяет эмиттерный ток, а транзистор Т7 закрыт до тех пор, пока не восстановится мультивибратор При отсутствии запускающего сигнала транзистор Т6 закрывается напряжением + 80 В через диод Д14 и открытый диод Д15 Когда транзистор Т5 пере ключается, напряжение на его коллекторе падает до минус 0,3 В. которое закрывает диоды Д14 и Д15. При этом транзистор Т6 открывается и напряжение на его коллекторе повышается до илюс 10 В, вырабатывая выходной импульс для автоколебательного режима синхронизации.

Когда транзистор Т5 закрывается, кондевсатор С13 начинает заряжаться от источника +80 В по цепи: R30, C13, открытый переход база—эмиттер Т7, R36, источник минус 10 В. Транзистор Т7 открывается, когда напряжение на конденсаторе С13 достигнет +10 В, диод Д14 откроется и зафиксирует напряжение в этой точке. Ток через транзистор Т5 уменьшается и транзистор Т7 снова откроется. При этом транзистор Т6 закроется, ограничивая выходной импульс. Время восстановления мультивибратора равно 80 мс, если подан только один запускающий импульс. Если частота следования запускающего сигнала выше 20 Гц, транзистор Т5 остается открытым, удерживая уровень выходного напряжения на коллекторе транзистора Т6 при +10 В. Напряжение будет удерживаться на этом уровне до тех пор, пока периодический запускающий импульс поступает на базу транзистора Т5.

# г) блок развертин (У4)

Блок развертки одновременно вырабатывает три выходных импульса и может управляться двумя входными сигналами.

Выходными сигналами являются:

отрицательный пилообразный импульс, подаваемый на усилитель горизонтального отклонения при внутренней развертке;

отрицательный импульс подсвета, подаваемый на усилитель для подсвета ЭЛТ;

отрицательное пилообразное напряжение, поступающее на гнездо Ги1 V ,

( G- V. - обозначение на передней панели).

Входными сигналами являются:

отрицательные запускающие импульсы, поступающие со схемы синхронизации;

положительные импульсы, поступающие со схемы мультивебратора.

Переключатель В7 Z.Z. • обеспечивает три режима работы развертки. В положении Z. развертка возникает только тогда, когда поступает запускающий импульс со схемы синхронизации. Принцип работы в положении Z. почти такой же, как и в положении Z., за исключением того, что при отсутствии запускающего импульса синхронизации возникает несинхронизированная развертка. В положении • принцип работы вналогичен работе в положении Z., за исключением того, что развертка не имеет обратного хода. Принцип работы схемы развертки описан в режиме внутренней синхронизации.

## д) запуск развертки

Запускающий импульс со схемы синхронизации поступает на блок развертки через диод Д20. Этот отрицательный импульс переключает диод Д21 в высоковольтное состояние. В этом положении он остается до переброса триггера восстановления развертки в конце прямого хода развертки. Отрицательный сигнал открывает транзистор Т15 и на его коллекторе возникает положительный сигнал. Этот сигнал подается на разъединяющий диод Д35 и вход дифференциального усилителя выходного сигнала на транзисторах Т17 и Т18.

Положительный импульс с коллектора транзистора Т15 поступает на вход дифференциального усилителя Т17, Т18. С коллектора транзистора Т17 снимается отрицательный импульс, который подается на вход усилителя Z и служит для подсвета ЭЛТ во время прямого хода развертки. Этот импульс также разряжает одив из блокировочных конденсаторов С18—С21, С17, С50 в начале каждого цикла развертки.

Разъединительный диод Д35 открывается через резисторы R67—R69 (У4), а также через времязадающие резисторы R36—R44 и R34 (корпус).

Импульс с коллектора транзистора T15 закрывает диод Д35 и прерывает ток. Начинается прямой код развертки.

## е) интегратор Миллера

Когда ток, протекающий через диод Д35, прерывается, времязадающий конденсатор начинает заряжаться через времязадающие резисторы и резистор R34 (корнус), при номощи которого осуществляется калибровка. Один из времязадающих конденсаторов С22—С33 и времязадающий резистор выбираются переключателем В8 ВРЕМЯ/ДЕЛ, при изменении скорости развертки. Переменным резистором R49 ПЛАВНО производится плавная регулировка скорости развертки путем изменения заряда времязадающего конденсатора. Положительно возрастающее напряжение с времязадающего конденсатора, который заряжается через времязадающий резистор от источника +80 В, подается на затвор полевого транзистора Т33 истокового повторителя. Положительный потенциал с выхода истокового повторителя воздействует на базу транзистора T20, создавая на его коллекторе выходной сигнал развертки отрицательной колярности. Выходной сигнал развертки подается на отрицательно заряженную пластину времязадающего конденсатора. Эта обратная связь обеспечивает заряд времязадающей емкости от одного и того же положительного напряжения, удерживая постоянную скорость заряда и обеспечивая линейность милообразного выходного напряжения. Отрицательное пилообразное напряжение будет расти до тех пор, пока не сработает триггер восстановления развертки. Выходной сигнал с коллектора транзи-

стора Т20 поступает на вход усилителя горизонтального отклонения и на эмиттерный повторитель восстановления развертки.

ж) эмиттерный повторитель восстановления развертки

Отрицательное пилообразное напряжение с коллектора транзистора Т20 нодается на вход эмиттерного повторителя Т19 схемы восстановления развертки. Диод ДЗЗ обеспечивает защиту транзистора Т19 при перегрузке. Отрицательный сигнал с эмиттера транзистора Т19 подается на триггер восстановления развертки, в также через диоды Д31 и Д26 на эмиттер транзистора Т16.

#### з) усилитель начала развертки

Отрицательное пилообразное напряжение, поданное на диод ДЗ1 с эмиттера транзистора Т19, запирает транзистор Т16. Транзистор Т16 остается закрытым до тех пор. нока не завершится обратіный ход развертки. Когда напряжение на эмиттере транзистора Т19 возвратится к начальному уровню постоянной составляющей, днод ДЗГ и транзистор Т16 открываются. Постоянная составляющая напряжения с коллектора транзистора Т16 подается на отсекающий диод Д35 через диод Д30 для удержания постоянного напряжения на катоде днода ДЗБ и удержания нужной точки запуска развертки.

#### и) тригтер восстановления развертки

Отрицательное напряжение с эмиттера транзистора Т19 поступает на диод Д24. В момент прямого хода развертки этот диод закрыт. Когда потенциал на катоде диода Д24 станет отринательным, диод откроется на уровне сигнала, определяемом регулировкой переменного резистора R64. Отрицательный сигнал поступает на базу транзистора Т14 и открывает его, при этом транзистор Т13 закрывается. Напряжение на коллекторе транзистора T14 становится воложительным в переключает диод Д21 в состояние низкого напряжения. Начинается обратный ход развертки. Стробимпульс развертки оканчивается и диод ДЗ5 открывается. Времязадающая емкость быстро разрядится, возвращая потенциал затвора полевого транзистора Т33 к первоначальному уровню. Положительный сигнал обратного хода с эмиттерного повторителя Т19 закрывает диод Д24. Когда потенциал эмиттера транзистора Т19 достигнет первоначального уровня, транзистор T16 открывается и устанавливается начальный уровень развертки.

Транвистор Ті4 остается открытым в течение времени блокировки, достаточного для переброса всех схем в исходное состояние до начала нового цикла развертки. Время блокировки определяется значением заряда блокирующего конденсатора С17—С21, С50, который заряжается через резисторы R30, R31 B7-26 (корпус) до +80 В. Когда положительное напряжение на базе транзистора Т14 возрастает до определенного уровня вследствие заряда блокирующего конденсатора, транзистор Т14 закрывается, а транзистор Т13

открывается. Отрицательный перепад напряжения с коллектора транзистора Т14 поступает на тукнельный диод Д21, подготавливая его для приема следующего запускающего импульса.

Время блокировки изменяется на разных скоростях развертки изменением значений блокировочных емкостей при помощи переключателя В8 ВРЕМЯ/ДЕЛ. Чтобы получить требуемую блокировку, блокировочная емкость разряжается отрицательным импульсом с коллектора транзистора Т17 через диод Д25 и резистор R65 в начале каждого цикла развертки.

На быстрой развертке ручка синхронизации ВЧ (резистор R31 (корпус) позволяет регулировать время блокировки в пределах 10% для получения устойчивого изображения при больших скоро-

стях развертки.

#### к) автоколебательный режим запуска развертки

Принцип работы блока развертки в положении Z. переключателя В7 аналогичен работе в режиме Z., когда подан запускающий импульс. Однако в режиме Z. при отсутствии запускающего вмпульса вырабатывается пилообразное напряжение развертки, и на

экране оспиллографа видна контрольная линия.

По окончании , обратного хода и блокировки транзистор Т13 открывается, а транзистор T14 закрывается. Через резисторы R61, R59 и туннельный диод Д21 протекает ток. Этот ток недостаточен для запуска туннельного днода в ждущем режиме. В положении Z. переключателя В7 напряжение минус 10 В подается на отрицательные электроды диодов Д18, Д19 через резистор R52. Когда подан положительный импульс с автоматического мультивибратора, ток протекает через R53 и диод Д18. При отсутствии импульса ток протекает через диод Д19 и суммируется с током, протекающим через резистор R59. Этот, ток достаточен для запуска, туннельного диода Д21 сразу же после окончания периода блокировки.

#### л) режим однократного запуска

Принцип работы блока развертки в режиме однократного запуска аналогичен работе в других режимах. Однако после возникновения одной развертки триггер восстановления развертки не восстанавливается. Все последующие запускающие импульсы блокируются до тех пор, пока не будет нажата кнопка Кн (корпус) ГО-ТОВ. В режиме, 🤚 переключателя В7-26 ток восстановления не связан со схемой блокировки. На базе транзистора. Т14 имеется меньшее положительное напряжение, что позволяет каскаду работать как двухстабильный триггер.

Цикл развертки возникает следующим образом. Когда развертка достигает уровня, установленного резистором R64, транзистор Т14 открывается и возвращает диод Д21 в ниэковольтное состояние. Так как ток восстановления отключен и на базе транзнстора Т14 имеется отрицательное напряжение, достаточное для его отпирания, он остается в открытом состоянии и возвращает диод Д21 в низковольтное состояние. Это условие сохраняется до тех пор, пока схема не восстановится нажатием кнопки Кн і ОТОВ.

м) схема подготовки к однократному запуску блока развертки Схема подготовки к однократному запуску включает кнопку Ки (корпус) на передней панели с надписью ГОТОВ с вмонтированной индикаторной ламной и трех усилителей на транзисторах Т10—Т12 на плате У4. Назначение схемы состоит в том, чтобы в положении переключателя В7 (контакт 3) и нажатии кнопки Ки (корпус) ГОТОВ выдать отрицательный импулье для отирывания

транзистора Т13 триггера восстановления развертки.

Принцип действия схемы заключается в следующем: при нажатии кнопки Ки (корпус) ГОТОВ в цепи базы открытого транзистора T10 образуется делитель из резисторов R42 и R40. Падение напряжения на резисторе R40 закрывает транзистор Т10, и на его коллекторе образуется положительный импульс напряжения Положительный импульс, пройдя через интегрирующую цепочку R45 C21 и R46, C22, воздействует на эмиттер травзистора T11 и открывает его. Ток открытого транзистора T11 создвет падение напряжения на резисторе R47, достаточное для открывания транзистора T12. При открывании транзистора T12 на его коллекторе образуется отрицательный импульс напряжения. который через целочку R51, C23 воздействует на базу транзистора Т13 триггера восстановления. Транзистор Т13 открывается, а транзистор Т14 закрывается. Схема блока развертки подготовлена к однократному запуску. При открытом транзисторе Т13 открывается транзистор Т8 и загорается мидикаториям лампа Л1 в кнопке KH (KODIIVC) TOTOB.

#### н) усилитель горизонтального отклонения

Усилитель горизонтального отклонения состоит из входного усилителя на транзисторах Т21, Т22, фазонивертора (Т23, Т24), ограцичивающей схемы (Д36—Д39) и выходного усилителя (Т25,

Т26) (Т3—Т6) (корпус).

Вид входного сигвала для усилителя горизонтального отклонения выбирается положением переключателя В6 х1; х0,1; 

В положениях переключателя В6-2в х1 (контакт 1); х0,1 (контакт 2) отрицательное пилообразное напряжение поступает на базу траизистора Т21 с блока развертки. В положении переключателя В6-1а 

Х (контакт 3) внешний сигнал для усилителя горизонтального отклонения поступает с выхода входного истокового повторителя (Т27, Т28) схемы синхровизации на базу траизистора Т22. Ручки (R32, R33) обеспечивают горизонтальное перемещение луча, которое осуществляется путем изменения постоянвого тока траизистора Т21. Фазонивертор на транзисторах Т23 и Т24 преобразует несимметричный входной сигнал в симметричный. Усиление этого каскада обратно пропорционально сопротивлению между эмиттерами транзисторов Т23 и Т24. В положениях переключателя В6-1а х0,1 (контакт 3) и 

Х (контакт 4) калиброванное усиление увеличивается в 10 раз вследствие подключения между эмиттерами транэнсторов Т23, Т24 цепочки R111, R112. С помощью переменных резисторов R107, R112 регулируют общее усиление усилителя горизонтального отклонения при обычных (х1) и растянутых (х0,1) развертках.

Выход фазоинвертора соединяется с оконечным усилителем, собранным на транзисторах Т25, Т26 (У4), а также Т3—Т6 (корпус). Каждое илечо усилителя можно рассматривать как однотактный усилитель с обратной связью, усиливающий сигнал до величины, достаточной для горизонтального отклонения дуча по

экрану ЭЛТ, 👙 🤼 🤏 🦠

С помощью конденсаторов С44, С45 регулируют переходную зарактеристику каскада для получения высокой линейности на быстрых развертках. Переменный резистор R115 регулирует входной ток оконечного усилителя для получения неподвижного изображения, в центре экрана при растяжке в том случае, когда на коллекторах фазоинвертора равные потенциалы. Размер сигнала выходного усилителя ограничивается последовательно днодами Д36. Д39. Последовательно включенные дноды предотвращают насыщение выходного усилителя. Когда выходное напряжение фазоинверсного каскада падает ниже 5 В, последовательно включенный днод закроется и откроется один из параллельно включенных диодов Д37, Д38. Входной ток закорачивается, в результате чего ограничивается верхний предел напряжения транзисторов.

5.2.5. Усилитель Z (Уб)

При помощи усилителя Z осуществляется управление яркостью и подсветом луча электроннолучевой трубки JI2 (корпус). Различные сигналы, поступающие на вход усилителя, преобразуются в импульсы, с помощью которых увеличивается или уменьшается яркость луча, полностью гасится изображение сигнала или отдельные его участки Входные сигналы поступают на эмиттер транзистора T1.

Транзисторы Т2, Т3 усиливают сигнал. Емкость С4 обеспечивает высокочастотную коррекцию усилителя Z. Выходной сигнал снимается с эмиттерного повторителя Т4. Диод Д5 осуществляет защиту усилителя в случае короткого замыкания высоковольтного источника. Диод Д4 служит для защиты транзистора Т4.

На усилитель Z сигналы поступают от следующих источников:

- а) от потенциометра R51 (корпус) 🕻 🔅 ;
- б) от блока развертки—для подсвечивания наображения во время прямого хода развертки;

в) от внешнего источника, подключенного к внешнему входу.

Переменный резистор R51 (корпус) ♥ , подсоединенный между источником напряжения +10 В и корпусом, изменяет ток через транзистор Т1. При вращении ручки ♥ против часовой стрелки ток через транзистор Т1 будет уменьшаться. Выходной сигнал и напряжение на модуляторе ЭЛТ будет более отрицательным, и яркость изображения будет меньшей. При уменьшении тока положительное напряжение на коллекторе транзистора Т1 возрастает и диод Д1 закрывается, а диод Д2 открывается. При вращении ручки ♥ по часовой стрелке ток через транзистор Т1 возрастает. При этом напряжение на модуляторе становится более положительным и яркость изображения возрастает.

Стабилитрон ДЗ, подсоединенный и источнику напряжения +80 В, фиксирует коллекторное напряжение транзистора Т4 на уровне +95 В при максимальной яркости. Это напряжение подается также на переменный резистор R74 ☒ . Подсвечивание изображения развертки происходит аналогичным образом. Во время обратного хода развертки изображение ЭЛТ не подсвечивается вследствие того, что через транзистор Т1 протекает минимальный ток.

Сигнал, поступивший на гнездо Гн2 ( € Z), подается на катод ЭЛТ н усилитель Z. Низкочастотные сигналы на катод ЭЛТ не проходят, так как блокируются конденсатором С1. Они проходят на усилитель Z, уменьшая яркость, если они положительны, и увеличивая ее, если они отрицательны. Высокочастотные сигналы подаются непосредственно на катод ЭЛТ, вызывая тот же эффект, что и низкочастотные сигналы, поступающие на усилитель Z. Этим обеспечивается почти постоянная яркостная модуляция в диапазоне частот от 20 Гц до 35 МГц.

5.2.6. Калибратор (У6)

Калибратор состоит из генератора на микрослеме МС, усилителя на транзисторе Т1, эмиттерного повторителя (Т2) и выходного делителя R52—R62 (корпус).

Частота генератора определяется резисторами R1...R5 и конденсатором C1. Точность и стабильность частоты этой схемы обеспечивается большим коэффициентом усиления микросхемы МС (20000—80000) и его стабильностью. Генерация осуществляется за счет обратной связи с выхода микросхемы на вход через резистор R1.

Выходной сигнал прямоугольной формы через реэнстор R5 подается на усилительный каскад, выполненный на транзисторе T1 Усилитель на транзисторе T1 работает в режиме переключения. При поступлении на вход усилителя отрицательного импульса T1 будет закрыт и коллекторное, напряжение возрастает до напряже-

ния источника питания +80В. Когда на вход подается положительный импульс, напряжение на коллекторе T1 падает до нуля.

Прямоугольные импульсы с коллектора транзистора Т1 поступают на эмиттерный повторитель Т2, в эмиттере которого установлен делитель на резисторах R52—R62 (корпус). Выходной делитель обеспечивает 11 калиброванных значений напряжения (50; 20; 10; 5; 2; 1; 0.5; 0.2; 0.1; 0.05; 0.02 В).

В положении «—» переключателя В9 эмиттер транзистора Т1 отсоединяется от «земли», ток через транзистор Т1 прерывается, и на его коллекторе устанавливается постоянное напряжение источника +80 В. Напряжение +80 В поступает на базу транзистора Т2. С делителя в цени эмиттера транзистора Т2 снимаются калиброванные значения напряжений.

5.3. Конструкция

Конструктивно осциллограф выполнен в неразъемном унифипированном каркасе с легкосъемными крышками. Каркас осциллографа состоит из литых панелей (передней и задней), соединенных двумя профильными боковыми стяжками. Дополнительную жесткость каркасу придают поперечные и продольные стенки.

На передней панели осциллографа расположены:

экран ЭЛТ с обрамлением;

органы управления и присоединения, снабженные соответст-

вующими надписями.

На задней стенке-радиаторе расположены мощные транзисторы блока питания, гнезда  $\mathfrak{D} Z \perp$ , сетевой разъем, предохранители и тумблер выбора напряжения питающей сети.

Электромонтаж осциллографа выполнен на печатных платах, за исключением крупногабаритных элементов, расположенных на

шасси, средней и продольных стенках.

Для устранення магнитных наводок ЭЛТ помещена в пермаллоевый экран. Высоковольтный преобразователь заключен в экран и закрыт крышкой с предупредительной надписью. Предусилитель канала вертикального отклонения, калибратор и высоковольтный преобразователь выполнены в виде съемных блоков.

Во избежание взаимных влияний канала вертикального отклонения и схемы развертки они разделены экраном, который одновременно служит конструктивным элементом.

Гибкая симметричная линия задержки крепится к средней

стенке в непосредственной близости от места ее распайки.

В приборе установлен электрохимический счетчик ЭСВ, который при включении тумблера СЕТЬ начинает отсчет времени наработки прибора.

Необходимо ежемесячно снимать показания счетчика и данные

закосить в формуляр прибора.

При достимении мениском столбика ртути конца шналы счет-чик должен быть снят с прибора и заменей.

# 6. МАРКИРОВАНИЕ И ПЛОМБИРОВАНИЕ

6.1. На передней панели осциллографа универсального С1-65А в верхнем левом углу указано наименование прибора и наиесены различительные знаки. В правом нижнем углу указаны порядковый номер прибора и год изготовления. На укладочном ящике указан заводской номер и обозначение прибора.

6.2. Пломбирование прибора производится тремя настичными

пломбами (на боковых стяжках и на задней панели).

6.3. Укладочный ящик пломбируется двумя пломбами, устанав-

ливаемыми на защелках запоров ящика.

6.4. Транспортный ящик пломбируется двумя пломбами, расположенными в специальных углублениях крышки ящика и закрытых фанерными пластинами. На стенки транспортного ящика наносится маркировка в соответствии с ГОСТом 14192-77.

# 7. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСИОСТИ

В осциллографе имеются напряжения, опасные для жизни. Поэтому категорически запрещается работа с осциллографом, если на нем нет защитного кожуха и его корпус не заземлен.

Внутря осциллографа на блоках, где имеется напряжение свы-

ше 500 В, нанесен знак 4 , предупреждающий об особой опас-

ности при эксплуатации.

Все перепайки делать только при выключенном тумблере СЕТЬ, а при перепайках в схеме блока питания и на лицевой панели следует вынимать из сети вилку шнура интания ввиду опасности поражения напряжением сети.

При измерениях в схеме питания ЭЛТ необходимо пользоваться высоковольтным пробником, т. к. в. схеме имеется высокое напряжение. Следует помнить, что это напряжение сохраняется в после выключения осциллографа в течение трех-пяти минут.

Корпус осциллографа необходимо заземлить путем соединения

клеммы 😩 на передней панели с шиной защитного заземления.

#### внимание!

Эксплуатация прибора с несбалансированным усилителем Y приводит к преждевременному выходу из строя транзисторов T1 и T2 (корпус).

## 8. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

8.1. Установка осциллографа на рабочем месте

Для удобства работы с осциллографом ручку переноса, закрепленную на боковых стяжках, используйте как подставку. Чтобы установить осциллограф под углом наклона, удобным для операто-

ра, нажмите одновременно с двух сторон на ручку в местах крепления, поверните и отпустите, ручка зафиксируется в нужном положении.

Установите осциллограф так, чтобы во время работы обеспечивалась свободная вентиляция. Вентиляционные отверстия кор-

пуса не должны быть закрыты другими предметами.

Перед включением осциллографа убедитесь в наличии и соответствии предохранителя на задней стенке осциллографа. Проверьте, соответствует ли положение тумблера напряжения сети на задней стенке напряжению питающей сети.

Перед подключением осциллографа к питающей сети заземлите

его корпус.

8.2. Описание органов управления

Расположение органов управления на передней панели осциллографа показано на рис. 1 (приложение 5).

8.2.1. Органы управления ЭЛТ:

- регулирует четкость изображения фокусировку луча;
- регулирует яркость изображения;
- Д. регулирует освещение шкалы;
- регулирует четкость изображения астигматизм, используется совместно с ручкой ().
  - 8.2.2. Органы управления усилителем У:

V/ДЕЛ. — устанавливает коэффициент вертикального отклонения:

ПЛАВНО — обеспечивает плавную регулировку коэффициента отклонения в каждом положении переключателя V/ДЕЛ.;

регулирует положение изображения по вертикали;

БАЛАНС — балансирует предусилитель вертикального отклонения в положениях 0,005; 0,01; 0,02 и 0,05 переключателя V/ДЕЛ.

▼ — регулирует усиление усилителя ¥;

- ⇒ ⊥, ~ выбирает способ подачи входного сигнала на вход
  усилителя Y;
- все составляющие входного сигнала проходят на вход усилителя Y;
- $\bot$  заземляет входную схему усилителя (входной сигнал не заземлен);
- блокирует постоянную составляющую входного сигнада.
   Низкочастотный предел составляет 1,6 Гц;
  - служит входом для подачи исследуемых сигналов.
  - 8.2.3. Органы управления синхронизацией:
- $\pm$  выбирает полярность запускающего сигнала, синхронизирующего развертку;

- -- синхронизирует развертку положительным импульсом запускающего сигнала;
- синхронизирует развертку отрицательным импульсом за-
  - 🖚 🖚 устанавливает режим запуска схемы синхронизации;
  - проходят запускающие сигналы от 0 до 50 МГц;
- постоянная составляющая блокируется и сигналы частотой менее 30 Гц ослабляются;

УРОВЕНЬ — выбирает уровень исследуемого сигнала, от которого происходит запуск развертки;

ВЧ — обеспечивает устойчивое изображение сигналов частотой свыше 10 МГц;

внутр сеть;

ВНЕШН. 1: 1; 1: 10 — выбирает источник синхронизирующего сигнала.

ВНУТР. — выбирает внутренний источник синхронизирующего сигнала. Развертка синхронизируется сигналом, поступающим из канала вертикального отклонения;

СЕТЬ — развертка синхронизируется сигналом с частотой питающей сети;

ВНЕШН. 1 : 1 — развертка синхронизируется внешним сигналом, поданным на гнездо Э X;

ВНЕШН, 1: 10 — внешний синхронизирующий сигнал ослабляется в 10 раз;

ВНЕШН. Э X — входное гнездо для внешнего синхронизирующего сигнала. Это гнездо используется также в качестве внешнего горизонтального входа, когда, переключатель х1, х0,1 ⊕ X установлен в положение ⊕ X;

上 --- корпусная клемма.

8.2.4. Органы управления разверткой

ВРЕМЯ/ДЕЛ. — устанавливает скорость развертки. Ручка ПЛАВНО должна находиться в положении ▼, соответствующем калиброванной скорости развертки;

ПЛАВНО — обеспечивает плавную регулировку скорости развертки в каждом положения переключателя ВРЕМЯ/ДЕЛ.;

- - обеспечивает грубое перемещение по горизонтали;
  - обеспечивает плавное перемещение по горизонтали;

▼ 1- регулирует скорость развертки во всех положениях переключателя ВРЕМЯ/ДЕЛ.;

х1; х0,1 • Х — устанавливает вид развертки;

х1 — переключатель ВРЕМЯ/ДЕЛ. устанавливает скорость развертки;

х0,1 — увеличивает скорость развертки в 10 раз за счет растяжки центрального участка изображения;

→ X — горизонтальное отклонение осуществляется внешним сигналом, который подается на гнездо → X синхронизации;

 Z. Z. • устанавливает автоматический, ждущий или однократный режим работы развертки;

 — развертка обеспечивается независимо от наличия запускающего сигнала. Синхронизация осуществляется любым сигналом частотой не менее 30 Гц;

Z. — запуск развертки осуществляется только при наличии сигнала синхронизации;

ф — однократный запуск развертки осуществляется одиночным сигналом. Для последующего запуска необходимо:

- нажать кнопку ГОТОВ;

ГОТОВ — свечение сигнальной лампы указывает на то, что развертка может быть запущена приходящим сигналом. После окончания цикла развертки следует вновь нажать на кнопку ГОТОВ, чтобы подготовить схему развертки к новому запуску;

G V — гнездо выхода генератора пилообразного напряжения.

8.2.5. Органы управления калибратора амплитуды и длительности

 — гнездо выхода сигнала калибратора амплитуды и длительности;

ВЫКЛ.; Л 1 kHz — устанавливает режим калибратора; ВЫКЛ. — калибратор выключен;

1 kHz — вырабатывается выходной прямоугольный сигнал
калибратора амплитуды и длительности с частотой повторения
і кГц;

—— устанавливается постоянное выходное напряжение калибратора;

СЕТЬ — свечение сигнальной лампы указывает, что тумблер СЕТЬ включен и осциллограф подсоединен к сети;

😩 🕂 клемма защитного заземления.

8.2.6. Органы управления на задней панели

Э Z — гнездо для подачи сигнала, осуществляющего яркостную модуляцию луча ЭЛТ;

— корпусное гнездо:

2А - держатель предохранителя сети:

115 V: 220 V - тумблер выбора напряжения питающей сети. 8.2.7. Органы управления на нижней крышке: ПОДСТРОИКА ЯРКОСТИ - для подстройки в процессе эксплуатации.

8.3. Включение и проверка работоспособности осциллографа

8.3.1. Установите ручки управления на передней панели следующим образом:

а) ручки управления ЭЛТ:

— против часовой стрелки;

в среднее положение;

... против часовой стрелки;

б) ручки управления усилителем: V/ДЕЛ. — в положение 0.05:

ПЛАВНО — в положение ▼:

в среднее положение;

т. 1. ~ − в положение ⊥ (корпус);

в) ручки управления синхронизацией:

УРОВЕНЬ - по часовой стрелке;

± - в положение +:

≈ ~ — в положение ~;

ВНУТР. СЕТЬ:

ВНЕШН, 1: 1: 1: 10 — в положение ВНУТР:

г) ручки управления разверткой:

ВРЕМЯ/ДЕЛ. — в положение 0,5 ms;

ПЛАВНО -- в положение :

хі; х0,і 🕤 Х — в положение хі;

- в среднее положение;

Z. Z. 🤚 — в положение Z.;

д) ручки управления калибратором:

КАЛИБРАТОР - в положение 200 mV;

ВЫКЛ. Л 1 kHz — в положение Л 1 kHz;

тумблер СЕТЬ - в нижнее положение.

Убедитесь в соответствии положения тумблера 115 V; 220 V напряжению питающей сети и подсоедините осциллограф к сети питания. Переведите тумблер СЕТЬ на передней панели осниллографа в верхнее положение. При этом должна загореться сигнальная лампа. Дайте осциллографу прогреться в течение 15 мин.

Приступите к подстройке режимов и проверке работоспособ-

ности осциллографа.

8.3.2. Регулировка ручками управления ЭЛТ.

Регулируйте яркость только после установления луча около средней линии рабочей части экрана. Вращайте ручку 🔅 до тех пор, пока изображение не станет удобным для наблюдения.

Установите переключатель 🗢 上 🐡 в положение 🛰 и соедините кабелем гнездо 🕒 калибратора р гнездом 🕤 усилителя Ү. Поворачивайте ручку УРОВЕНЬ до получения устойчивого

изображения. Произведите фокусировку изображения с помощью ручки 💿 . Если нельзя достичь хорошей фокусировки изображения, следует произвести регулировку астигматизма 🗂 (см. п. 9.1.2).

Прекратите подачу входного сигнала, для чего достаточно. перевести переключатель 🖚 🛴 🗢 в положение 🗓 . Совместите ручкой [ линию развертки с центральной горизонтальной линией сетки.

Поворачивайте ручку 🗘 по часовой стрелке. Начиная с некоторого положения, градуированные линии подсвечиваются (это особенно заметно при установке темных фильтров). Установите удобное для работы освещение шкалы.

8.3.3. Регулирование ручками усилителя

Переведите переключатель V/ДЕЛ, из положения 0,05 в положение 0,005. Если вертикальное положение линии смещается, то сбалансируйте усилитель У (см. п. 9.1.3).

Установите переключатель КАЛИБРАТОР в положение 100 mV, а переключатель V/ДЕЛ. в положение 0.02. ... 🤻 👯

Установите переключатель 🗯 📥 в положение 🛶.

Поворачивайте ручку УРОВЕНЬ до получения устойчивого изображения.

Установите ручкой і изображение по центру экрана. Изображение представляет собой прямоугольные импульсы. Размер амплитуды должен составлять 5 делений. Если амплитуда изображения составляет менее 5 делений, откалибруйте усилитель переменным резистором 🐨 , выведенным пол шлиц на переднюю панель.

Поверните ручку ПЛАВНО против часовой стрелки до упора. Изображение уменьшится не менее, чем в 2,5 раза. Ручку ПЛАВ-НО повериите снова в положение ▼ .

8.3.4. Регулировка ручками синхронизации

Установите переключатель Z. Z. 🐧 -в положение Z.

Вращайте ручку УРОВЕНЬ по всему диапазону. Устойчивое изображение появится только тогда, когда засинхронизируется развертка. Возвратите переключатель Z. Z. • в положение Z.

Установите тумблер «±» в положение «—». Линия развертки начнется на отрицательной части импульса. Переключите тумблер «±» в положение «+», линия развертки начнется на положительной части прямоугольного импульса.

Установите тумблер  $\approx$   $\sim$  в положение  $\approx$ . Поворачивайте ручку  $\uparrow$  до тех пор, пока изображение станет неустойчивым. Верните тумблер  $\approx$   $\sim$  в положение  $\sim$ , изображение снова станет устойчивым. Смещение изображения изменяет уровень постоянной составляющей, который влияет на синхронизацию при режиме запуск  $\approx$ . Верните изображение в центр экрана.

Подайте сигнал калибратора также на гнездо синхронизации

€ X.

Установите переключатель ВНУТР.; СЕТЬ; ВНЕШН. 1:1; 1:10 в положение ВНЕШН. 1:1. Регулировки ручками управления УРОВЕНЬ, «±», «ж »» аналогичны описанным в в. 8.3.4.

Установите переключатель ВНУТР.: СЕТЬ; ВНЕШН. 1: 1; 1: 10 в положение ВНЕШН. 1: 10. Регулировки те же, что в положении ВНЕШН. 1: 1. При этом ручка УРОВЕНЬ имеет меньший диапазон регулировки в этом режиме, т. к. сигнал ослабляется.

Верните переключатель ВНУТР.; СЕТЬ; ВНЕШН. 1 : 1; 1 : 10 в положение ВНУТР.

8.3.5. Регулировка развертки 📑

Установите переключатель ВРЕМЯ/ДЕЛ, в положение 5 ms, а переключатель x1; x0,1; Э X в положение x0,1. Изображение должно быть аналогично изображению при установке переключателя ВРЕМЯ/ДЕЛ, в положение 0,5 ms, а переключателя x1; x0,1;

Х в положение x1 (т. е. при выключенной растяжке).

Вращайте ручку и по всему диапазону. Изображение будет перемещаться по горизонтали. Ручка дает возможность более точно установить изображение в нужном положении. Возвратить начало изображения к левой линии сетки. Поверните ручку ПЛАВНО переключателя ВРЕМЯ/ДЕЛ. в крайнее левое положение до упора. Скорость развертки увеличится не менее чем в 2,5 раза. Возвратите ручку ПЛАВНО в поло-

жение 🖤. 😼

Установите переключатель Z. Z. 🦠 в положение . 🤚 .

Нажмите кнопку ГОТОВ. Индикаторная лампа кнопки ГОТОВ загорится, что свидетельствует о готовности схемы к запуску. Подайте сигнал на гнездо 

усилителя 

У. На экране появится изображение и индикаторная лампа погаснет Верните переключатель 

Z. Z. 

В положение Z.

Функции усилителя Z могут быть определены при значительном внешнем сигнале — не менее 5 В полного размаха амплитуды. Подайте внешний сигнал на гнездо → усилителя Y и → Z. Установите переключатель ВРЕМЯ/ДЕЛ. в такое положение, чтобы на экране укладывалось пять периодов импульса. Интенсивность подсвета положительных пиков будет ослаблена, а отрицательных усилена, что означает модуляцию яркости.

#### 9. ПОРЯДОК РАБОТЫ

9.1. Подготовка и проведению измерений

9.1.1. Регулировка яркости

При регулировке яркости изображения возможно нарушение фокусировки. В этом случае необходима подстройка при помощи ручки О. Для предохранения люминофора от прожигания не устанавливайте чрезмерную яркость. При использовании темных фильтров необходимо устранить опасность установки большой яркости. Помните, что яркость не должна быть слишком большой, особенно при переключении переключателя ВРЕМЯ/ДЕЛ. от больших скоростей развертки к малым и переключателя х1; х0,1;

При недостаточной яркости линии развертки (точки) или при появлении обратного хода развертки в крайнем правом положении ручек разресулируйте потенциометр ПОДСТРОИКА ЯРКОСТИ.

9.1.2. Регулировка астигматизма

Для проверки правильной установки ручки (ж) медленно вращайте ручку (), проходя через положение наилучшей фокусировки.

Если ручка становлена правильно, то вертикальные в горизонтальные участки изображения будут хорошо сфокусированы в одном и том же положении ручки . Для правильной установки ручки 🖎 проделайте следующие операции:

а) подайте сигнал калибоатора чиачением 1 В на вход усилителя Y, переключателем V/ДЕЛ, установите размер изображения, равный 2 делениям;

б) установите переключатель ВРЕМЯ/ДЕЛ, в положение

0.1 ms;

в) установите при средних положениях ручек 🔾 и 🖂 такую яркость изображения, чтобы был виден фронт калибровочного импульса;

г) установите ручку СС таким образом, чтобы горизовтальные и вертикальные участки изображения одинаково фокусирорались:

д) добейтесь при помощи ручки 🕙 , чтобы вертикальная часть изображения была как можно тоньше.

Для получения лучшей фокусировки операции, указанные в

пп. г) и д), повторите.

9.1.3. Балансировка усилителя Ү

Для проверки независимости режима усилителя от переключения переключателя V/ДЕЛ. установите переключатель 🌫 📗 ~ в положение 1, а переключатель 2. 2. 🖣 в положение 2..

Устанавливайте переключатель V/ДЕЛ. сначала в положение 0,05, в затем в положение 0,005 по вертикали. Если линия развертки смещается, то необходимо осуществить балансировку после прогрева осциллографа в течение 15 мин. следующим образом:

а) в положении 1 переключателя 🗢 1 ~ и 0,05 переключателя V/ДЕЛ. установите линию развертки в центре экрана ЭЛТ

ручкой 📗 🎄 🐍

6) установите переключатель V/ДЕЛ, в положение 0,005 и при помощи ручки БАЛАНС возвратите линию развертки в положение, которое она занимала при 0,05;

в) повторяйте операции пп. а) и б) до тех пор, пока линия развертки перестанет перемещаться при переключении переключа-

теля V/ДЕЛ. из положения 0,05 в положение 0,005.

9.1.4. Калибровка коэффициентов отклонения усилителя У

Для калибровки коэффициентов отклонения усилителя установите переключатели V/ДЕЛ. в положение 0,05, а КАЛИБРАТОР в положение 200 mV. Соедините гнездо 🕒 калибратора с гнездом 🕣 усилителя Ү. Размер изображения должен составлять

четыре деления, в противном случае регулировкой шлица « 🔻 » установите точно четыре деления. Аналогично откалибруйте усилитель У при использовании выносного делителя 1:10.

Для проведения наиболее точных измерений калибруйте коэффициент отклонения в том положении переключателя У/ДЕЛ., при

котором производится измерение,

9.1.5. Способы подачи сигнала

Подачу исследуемого сигнала через делитель 1:10 можно считать наиболее удобным способом, так как при этом входное сопротивление осциллографа увеличивается до 10 МОм, а входная емкость уменьшается до  $10\pm2$  пФ. Следовательно, осциллограф почти не влияет на исследуемую схему. Однако делитель 1: 10 ослабляет исследуемый сигнал в 10 раз. При использовании делителя усилитель У необходимо откалибровать по методике, аналогичной п. 9.1.4.

При исследовании НЧ сигналов в визкоомных цепях схемы, когда влияние входного сопротивления и параллельной ему входной емкости прибора на схему незначительно, исследуемый сигнал можно полавать непосредственно на вход осциллографа при помоши кабеля.

9.1.6. Входное соединение

Переключатель  $\sim \pm \sim$  устанавливает вид связи входа усилителя У с источником исследуемого сигнала. В положении сосушествляется связь с источником исследуемого сигнала по постоякному току. Это положение может быть использовано в больщинстве случаев. Однако если постоянная составляющая исследуемого сигнала гораздо больше переменной составляющей, то целесообразно выбрать связь с источником сигнала по переменному току ....

Связь по постоянному току следует применять при исследованин низкочастотных сигналов. В положении - постоянная составляющая исследуемого сигнала блокируется конденсатором.

В положении 1 исследуемый сигнал, подаваемый на гнездо

 осциллографа, прерывается, но не заземняется. При этом входная схема усилителя вертикального отклонения отсоединяется от нсточника исследуемого сигнала и заземляется, устраняя веобходимость внешнего заземления входа.

Положение 1 может быть также использовано для предварительной зарядки входного конденсатора до среднего уровня напряжения исследуемого сигнала, подаваемого на гнездо 🕤 усилителя У. Это дает возможность измерения только переменной составляющей входного сигнала, содержащего как постоянную составляющую, так и переменную.

Для предварительной зарядки входного конденсатора:

а) перед подачей исследуемого сигнала, содержащего лостоянную составляющую, на гнездо 🥱 усилителя У установите переключатель в положение 1;

' б) подайте сигная и подождите несколько секуна;

9.1.7. Установка коэффициента отклонения усилителя У

Коэффициент отклонения усилителя у устанавливается переключателем V/ДЕЛ, и ручкой ПЛАВНО и зависит от коэффициента ослабления делителя 1:10 (если такой применяется) и размера исследуемого сигнала.

Калиброванные коэффициенты отклонения устанавливаются переключателем V/ДЕЛ. только в том случае, когда ручка ПЛАВ-

НО установлена в положение 🔻 .

Ручкой ПЛАВНО можно изменять коэффициент отклонения в каждом положении переключателя V/ДЕЛ, не менее чем в 2,5 раза.

Ручкой ПЛАВНО увеличивается максимальный коэффициент отклонения осциллографа по крайней мере до 25 В/дел. в (положении 10 переключателя V/ДЕЛ.).

9.1.8. Источник запуска развертки

В большинстве случаев может быть использована внутренняя синхронизация. Источник синхронизирующего сигнала выбирается переключателем ВНУТР.; СЕТЬ; ВНЕШН. 1: 1; 1: 10.

ВНУТР.—в этом положении запускающий сигнал поступает на вход скемы синхронизации из усилителя вертикального откло-

нения;

СЕТЬ—сигнал с частотой питающей сети поступает на вход схемы синхронизации Синхронизация от сети непользуется, когда исследуемый сигнал имеет временную зависимость от частоты сети либо в том случае, когда в сложном сигнале есть составляющие с частотой сети:

ВНЕШН. 1: 1 — синхронизация осуществляется внешним сигналом, который следует подать на гвездо З х схемы синхронизации. Для получения устойчивой синхронизации внешний сигнал должен быть кратным по частоте исследуемому сигналу. Внешний сигнал для синхронизации используется в том случае, если внутренний синхронизации используется в том случае, если внутренний синхронизации Такой режим удобен тем, что развертка все время синхронизации Такой режим удобен тем, что развертка все время синхронизации одним и тем же сигналом. Это позволяет исследовать сигналы различной формы, амплитуды и частоты без перестройки регулировок синхронизации.

ВНЕШН. 1:10 — принцип работы схемы в этом положении аналогичен работе в положении ВНЕШН. 1. 1. При этом внешний синхронизирующий сигнал ослабляется в 10 раз. Положение ВНЕШН. 1:10 используется в том случае, если амплитуда внешнего сигнала, подаваемого на вход схемы синхронизации, составляет более 5—6 В. При амплитуде сигнала, превышающей 30 В, сигнал на вход внешней синхронизации в положевии ВНЕШН.

1:10 следует подавать через внешний выносной делитель синхронизации. Для контроля размера сигнала подайте внешний сигнал на вход усилителя Y и поворотом ручки внешнего выносного делителя синхронизации установите амплитуду сигнала на шкале экрана осциллографа не более 30 В. Затем, не трогая ручки выносного делителя, подайте сигнал через внешний выносной делитель на вход схемы синхронизации ВНЕШН. 1:10.

9.1.9. Выбор режима запуска развертки

В осциллографе предусмотрено два режама запуска схемы синхронизация, которые выбираются тумблером в положении ~

— в этом положении постоянная составляющая запускающего сигнала блокируется, т. е. не поступает на вход схемы синхронизации, а также ослабляются сигналы частотой менее 60 Гц. Этот режим запуска может быть использован в большинстве случаев. Точка запуска зависит от среднего уровня напряжения запускающего сигнала. Если запускающие сигналы будут случайными, не периодическими, то средний уровень напряжения будет меняться, что будет изменять и точку запуска. А это приводит к нарушению синхронизации. В этих случаях пользоваться режимом — не рекомендуется, а следует применять режим по постоянному току (тумблер 
— установлен в положение 

);

ж — в этом положении обеспечивается устойчивая синхронизвция низкочастотными сигналами, которые ослабляются в положении —, или сигналами с малой частотой повторения. Ручкой УРОВЕНЬ можно обеспечить запуск схемы синхронизации из любом уровне запускающего сигнала. При внутренней синхронизации

ручкой 1 также изменяют уровень запуска.

9.1.10. Полярность запуска развертки

Тумблер «±» выбирает полярность запускающего сигнала, синхронизирующего развертку. Когда он установлен в положении «+», развертка синхронизируется положительной частью запускающего сигнала, в положении «—» — отрицательной частью запускающего сигнала.

Когда на экране ЭЛТ появляется несколько периодов исследуемого сигнала, положение тумблера «±» не имеет значения. Однако при исследовании определенной части периода правильное положение тумблера «±» ниеет значение.

9.1.11. Уровень запуска развертки-

Ручкой УРОВЕНЬ выбирается точка на запускающем сигнале,

в которой синхронизируется развертка.

Прежде чем установить ручку жРОВЕНЬ, выберите источник синхронизирующего сигнала, режим запуска схемы синхронизации и полярности запускающего сигнала. Затем установите ручку УРОВЕНЬ в среднее положение. Если развертка не синхронизируется в этой точке, вращайте ручку УРОВЕНЬ до появления синхронизации.

В положении «—» тумблера «±» можно получить синхронизацию при любом положении ручки УРОВЕНЬ в зависимости от уровня постоянной составляющей запускающего сигнала. Для нахождения точки, в которой синхронизируется развертка, перемещайте ручку УРОВЕНЬ против часовой стрелки до конца. Затем медленно перемещайте ручку УРОВЕНЬ по часовой стрелке до тех пор, пока не начнется синхронизация развертки.

9.1.12. Стабильность ВЧ

Регулировкой ручки ВЧ обеспечивается устойчивое изображение исследуемых сигналов при скоростях развертки 20 и 10 нс/дел., когда невозможно получить устойчивое изображение 'при помощи ручки УРОВЕНЬ. Подстройку произведите ручкой ВЧ до получения минимальной размытости изображения сигнала по горизонтали. Влияние этой регулировки незаметно при низких скоростях развертки.

9.1.13. Режимы развертки

В большинстве случаев можно использовать работу схемы развертки в автоматическом режиме запуска в положении переключателя Z. . Этот режим используется, чтобы получить линию развертки при отсутствии запускающего сигнала. При наличии запускающего свгнала устойчивую синхронизацию можно получить путем регулировки ручки УРОВЕНЬ, как описано в п. 9.1.12. При отсутствии запускающего сигнала или когда частота запускающего сигнала менее 30 Гц, развертка не синхронизируется.

Ждущий режим используется при исследовании сигналов частотой менее 30 Гц, а также в том случае, когда линия развертки не нужна на экране ЭЛТ при отсутствии запускающего сигнала.

При наличии запускающего сигнала развертка работает так же, как и в режиме Z. . При отсутствии запускающего сигнала схема развертки не срабатывает.

При исследовании непериодических, редко повторяющихся сигналов (положение переключателя Э), а также сигналов, изменяющихся по амплитуде, форме или во времени, обычная периодическая развертка дает неустойчивое изображение. В этих случаях для получения устойчивого изображения использован для фотографирования непериодического сигнала. Для получения однократного режима установите переключатель Z. Z. Э в положение Z. или Z. и ручкой УРОВЕНЬ установите по возможности устойчное изображение исследуемого сигнала. Затем переключатель Z. Z. Э установите в положение Э и нажмите кнопку ГОТОВ Когда кнопка ГОТОВ нажата, приходящий импульс запустит развертку и на экране ЭЛТ появится однократная развертка. Для нового запуска развертки снова нажмите кнопку ГОТОВ

В кнопку ГОТОВ вмонтирована сигнальная лаипа. Она загорается, когда схема развертки готова к запуску, и гаснет после завершения цикла развертки.

9.1.14. Қалибровка длительности развертки

Для проверки калибровки длительности развертки установите переключатель ВРЕМЯ/ДЕЛ. в положение 0,5 ms, ручку ПЛАВНО в положение , переключатель V/ДЕЛ. в положение 0,02.

Установите переключатель ВЫКЛ. — № 1 kHz в положение № 1 kHz, переключатель калибратора в положение 100 mV. Подсоедините гнездо С калибратора к гнезду Э усилителя Y.

Откалибруйте развертку потенциометром **Так**, чтобы на 10 делениях шкалы экрана укладывалось 5 периодов импульсов калибратора.

9.1.15. Выбор длительности развертки

При помощи ручии ВРЕМЯ/ДЕЛ. установите длительность калиброванной развертки блока развертки в пределах от 0,1 мкс/дел. до 50 мс/дел. Длительность развертки калибрована, когда ручка ПЛАВНО установлена в положение ▼. Для точных измерений временных интервалов рекомендуется использовать часть шкалы, ограниченную первым и девятым делениямя, т. е. не использовать первое и последнее деление шкалы.

Ручкой ПЛАВНО обеспечивается плавное уменьшение длительности развертки в 2,5 раза. Это позволяет расширить предел длительности развертки более 1 с при установке переключателя ВРЕМЯ/ДЕЛ. в положение 50 ms в ручки ПЛАВНО в крайнее левое положение.

9.1.16. Растяжка длительности развертки

Регулировка ручкой ПЛАВНО используется при растяжке для точного совмещения исследуемого сигнала с линиями шкалы ЭЛТ. Для того чтобы всиользовать растяжку длительности развертки, переместите прежде всего в центр экрана ЭЛТ часть изображения, которую необходимо растянуть. Затем установите переключатель \*1; x0,1; • Х в положение x0,1. При помощи ручки ПЛАВНО установите требуемый размер изображения растянутого участка. Когда переключатель x1; x0,1; • Х установлен в положение x0,1.

скорость развертки определяется путем умножения на 0,1 показа-

ний переключателя ВРЕМЯ/ДЕЛ.

Например, если переключатель ВРЕМЯ/ДЕЛ. установлен в положение 0,5 µs, то скорость растянутой развертки равна 0,05 мкс/дел. Растянутая развертка калибрована только в том случае, если ручка ПЛАВНО переключателя ВРЕМЯ/ДЕЛ. установлена в положение .

9.1.17. Внешняя развертка

В некоторых случаях необходимо исследовать зависимость одного сигнала от другого, а не от времени (внутренняя развертка). Для создания внешней развертки установите переключатель х1; х0,1; Э Х в положение Э Х, переключатель ВНУТР.; СЕТЬ; ВНЕШН. 1:1; 1:10 в положение ВНЕШН. 1:1, переключатель Z.Z. Э в положение Z. Подайте на гнездо внешнего входа синхронизации Э Х внешний сигнал. Этот сигнал поступает на усилитель горизонтального отклонения, создавая развертку по горизонтали. В положении ВНЕШН. 1:10 внешний сигнал ослабляется в 10 раз. Для плавной регулировки внешнего сигнала используйте выносной делитель внешней синхронизации.

9.1.18. Яркостная модуляция

Яркостная модуляция (по Z-оси) может использоваться для получения нужной информации об исследуемом сигнале без изменения его формы. Для осуществления яркостной модуляции подайте модулирующий сигнал на гнезда Э Z ⊥, расположенные на задней панели осциллографа. Амплитуда напряжения, требуемая для осуществления яркостной модуляции, зависит от положения ручки Ф . При среднем уровне эркости сигнал с размахом 1,5 В эфф. создает заметную яркостную модуляцию.

При помощи внешнего сигнала можно производить измерение временных интервалов при некалиброванной развертке, а также в том случае, когда развертка запускается внешним сигналом. Если временые метки не зависят во времени от исследуемого сигнала, следует использовать однократную развертку (только с внутренним запуском), чтобы получить устойчивое изображение. Самое четное изображение получается, когда яркостная модуляция осущест-

вляется сигналом с крутыми фронтами.

9.1.19. Калибратор

Выходное напряжение калибратора представляет собой прямо-

угольные импульсы частотой следования 1 кГц.

Выходное напряжение калибратора используется для проверки усилителя вертикального отклонения и развертки. Сигналы калибратора используются также для проверки и компенсации выносного делителя 1:10. Кроме того, сигнал калибратора может использоваться как источник сигнала для других приборов. Калибратор вырабатывает прямоугольные импульсы с размахом 20, 50, 100, 200, 500 мВ; 1, 2, 5, 10, 20, 50 В.

Диапазон напряжения выбирается переключателем КАЛИ

БРАТОР.

Частота повторения импульсов калибратора стабильна, поэтому калибратор используется для проверки длительности развертки.

9.2. Проведение измерений

9.2.1. Измерение переменного напряжения

Для измерения переменного напряжения выполните следующие операции:

- а) подайте сигнал на гнездо 🕤 усилителя Y;
- б) установите переключатель V/ДЕЛ так, чтобы сигнал на экране ЭЛТ занимал около 7 делений;
  - в) установите тумблер 🖚 ~ в положение ~...

Примечание. Для нязкочастотных сигналов менее 16 Гц используйте положение  $\infty$ .

- г) установите ручкой УРОВЕНЬ устойчивое изображение. Установите переключатель ВРЕМЯ/ДЕЛ, в положение, при котором на экране наблюдается несколько периодов исследуемого сигнала;
- д) установите ручку Т так, чтобы нижний уровень сигнала совпадал с одной из нижних линий сетки, а верхний уровень находился в пределах рабочей части экрана. Сместите ручкой назображение таким образом, чтобы верхний уровень сигнала находился на центральной вертикальной динии (рис. 3);

МАКСИМУМ РАСПОЛОЖЕН НА ГРАДУИРОВАННОЙ ВЕРТИКАЛИ

ВЕРТИКАЛЬНОГ ОТКЛОНЕНИЕ .




Рис. 3. Иммерение полного размаха сигнала

е) измерьте расстояние в делениях между крайними точками размаха сигнала. Ручка ПИАВНО должна быть установлена в положение ...

Примечание. Этот метод может быть использовае для измерения напряжения между двумя любыми точками сигнала, а не только между пиками.

ж) умножьте расстояние, измеренное в п. е), на показание переключателя V/ДЕЛ.

Пример. Предположим, что размах сигнала по вертикали составляет 4,8 деления с использованием делителя 1:10 и установкой переключателя V/ДЕЛ. на 0,5.

Размах сигнала в вольтах будет

4,8 деления 
$$\times$$
 0,5  $\frac{B}{\text{деление}} \times 10 = 24 \text{ B}$ 

9.2.2. Измерение мгновенного постоянного напряжения

 Для измерения уровня постоянной составляющей в заданной точке импульса выполните следующие операции:

- а) подайте сигнал на гнездо Э усилителя Y;
- б) установите переключатель V/ДЕЛ. так, чтобы импульс на экране ЭЛТ занимал примерно пять делений;
  - в) установите переключатель 🗢 丄 🤝 в положение 🕹;
  - г) установите переключатель Z. Z. 🥱 в положение Z.;
- д) расположите линию развертки на нижней линии сетки или на другой контрольной линии. Если напряжение, которое должно быть измерено, отрицательно относительно земли, следует размещать линию развертки на верхней линии сетки. Не следует перемещать ручку распе установки контрольной линии.


Примечание. Для намерения уровия напряжения относительно другого напряжения, а не земли, следует установить переключатель ≈ 1 ~ а положение ≈, подать опорное напряжение на гнездо 

усилителя У и расположить динню развертки на контрольной линии.

- е) контрольная линия земли может быть проверена в любое время переключением переключателя 🗢 🔔 в положение L;
- ж) установите ручкой УРОВЕНЬ устойчивое изображение. Переключатель ВРЕМЯ/ДЕД. установите в положение, при котором на экране наблюдается несколько периодов исследуемого сигнала;
- з) найдите расстояние в делениях между опорной линией и точкой на линии сигнала, в которой должен быть измерен уровень постоянного напряжения. Например, на рис. 4 измерение проводится между контрольной линией и точкой А;
- и) определите полярность сигнала. Если он находится выше контрольной линии, то напряжение положительное, если ниже отрицательное;
- к) умножьте расстояние, измеренное согласно методике п. э), на показание переключателя V/ДЕЛ. Следует учитывать коэффициент ослабления выносного делителя, если он используется.

Пример. Допустим, что измеренное расстояние составляет 4.6 деления (см. рис. 4), сигнал положительной полярности (находится выше контрольной линии). При измерении используется делитель 1:10.

ВЕРТИКАЛЬНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ



КОНТ-РОЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Рас. 4. Измерение миновенного постоянного напряжения относительно контрольной линия

Переключатель V/ДЕЛ, установлен в положение 2. Искомое мгновенное значение сигнала будет

4.6 деления 
$$\times 2 \frac{B}{\text{деление}} \times 10 = 92 \text{ B}.$$

9.2.3. Измерение напряжения путем сравнения

В ряде случаев требуется определить значение коэффициентов отклонения, отличающихся от устанавливаемых переключателем V/ДЕЛ. Этот метод используется при сравнении амплитуды исследуемого сигнала с амплитудой контрольного напряжения. Для определения пового коэффициента отклонения проделайте следующее:

а) дайте контрольный сигная известной амплитуды на тнездо

э усилителя У: Установите переключателем V/ДЕЛ. и ручкой ПЛАВНО изображение на точкое число делений. Не изменяйте установку ручки ПЛАВНО после получения желаемого изображения;

б) разделите амплитуду контрольного сигнала (вольты) на произведение величины отклонения в делениях (определенной в п. а) на ноказание переключателя V/ДЕЛ. Результат представляет собой сравнительный коэффициент отклонения в делениях. Сравнительный коэффициент отклонения равняется отношению амплитуды контрольного сигнала (в вольтах) к отклонению (в делениях), умноженному на показание (в В/деление);

в) для определения нового коэффициента отклонения в любом положении переключателя V/ДЕЛ, умножьте показание переключателя V/ДЕЛ, на сравнительный коэффициент отклонения, полученный в п. б). Этот коэффициент действителен только при выполнении п. а):

г) для определения полного размаха амплитуды сигнала по сравнению с контрольным сигналом прекратите подачу контрольного сигнала и подайте на гнездо э усилителя исследуемый сигнал;

д) установите переключатель V/ДЕЛ, в положение, обеспечивающее наиболее удобное для измерений отклонение. Не трогайте ручку ПЛАВНО;

е) измерьте размер изображения сигнала в делениях и определите амплитуду как произведение нового коэффициента отклонения, определенного в п. в), на размер изображения сигнала в делениях

Пример. Допустим, что амилитуда контрольного сигнала составляет 30 В, показание переключателя V/ДЕЛ, равно 5, а вертикальное отклонение 4 леления.

Сравнительный коэффициент отклонения по н. б) равен

$$\frac{30 \text{ B}}{4 \text{ деления} \times 5 \frac{\text{B}}{\text{деления}}} = 1,5.$$

Затем при установке переключателя V/ДЕЛ. в положение 10 определите новый коэффициент отклоневия по п. в)

$$10 \frac{B}{\text{делений}} \times 1.5 = 15 \frac{B}{\text{делений}}$$

Полный размах амплитуды подаваемого сигнала при вертикальном отклонении в 5 делений определяется

$$15 \frac{B}{de_{J}e_{H}uh} \times 5$$
 делений = 75 В.

9.2.4. Измерение временных интервалов

Для измерения длительности сигнала между двумя его точками произведите следующие операции:

- а) подайте сигнал на гнездо 🕣 усилителя Y;
- б) установите переключатель V/ДЕЛ. в такое положение, чтобы изображение на экране составило около 5 делений;
  - в) ручкой УРОВЕНЬ установите устойчивое изображение;
- г) установите переключатель ВРЕМЯ/ДЕЛ. на наибольшую скорость развертки, при которой расстояние между двумя измеряемыми точками будет меньше 8 делений, т. к. возможна нелинейность изображения в первом и последнем делениях шкалы.



Рис. 5. Измерение временного интервала

- д) ручкой **1** переместите изображение таким образом, чтобы точки, между которыми измеряется время, находились на горизонтальной дентральной линин;
- е) ручкой **ж** установите изображение так, чтобы точки, между которыми измеряется время, находились в пределах восьми центральных делений сетки;

« ж) измерьте горизонтальное расстояние между измеряемыми точками. Ручка ПЛАВНО переключателя ВРЕМЯ/ДЕЛ. должна быть установлена в положение ▼;

з) умножьте расстояние, измеренное в п. ж), на показание переключателя ВРЕМЯ/ДЕЛ. Если используется умножение развертки, результат умножьте на 0,1.

Пример. Допустим, что расстояние между измеряемыми точками составляет 5 делений, а нереключатель ВРЕМЯ/ДЕЛ. установлен на 0,1 мс, растяжка (x0,1) не применяется.

Длительность 
$$T = 5$$
 дел.  $x0,1\frac{mc}{den} = 0,5$  мс

9.2.5. Измерение частоты

Частоту периодических сигналов можно изиерить следующим образом:

- а) измерьте длительность одного периода сигнала, как это описано в п. 9.2.4;
- б) частота сигнала является величиной обратной длительности одного периода.

Пример. Частота сигнала, показанного на рис. З с длительностью периода 0,5 мс, будет равна


$$fc(\Gamma u) = \frac{1}{\Gamma(C)}$$
;  $fc = \frac{1}{0.5 \text{ MC}} = 2 \text{ s}\Gamma u$ .

9.2.6. Измерение времени нарастания переходной характеристики

Методика измерения времени нарастация импульса заключается в следующем:

- а) подайте сигнал на гнездо 🕣 усилителя Y;
- б) установите переключателем V/ДЕЛ. и ручкой ПЛАВНО максимальную амплитуду изображения;
- в) расположите изображение симметрично центральной горизонтальной линии;
- г) установите переключателем ВРЕМЯ/ДЕЛ. наибольшую скорость развертки, при которой изображение занимает менее 8 делений по горизонтали между уровнем 0,1 и уровнем 0,9 амплитуды импульса;

- д) определите уровни 0,1 и 0,9 амплитуды импульса на нарастающей части импульса;



#### РАССТОЯНИЕ ПО ГОРИЗОНТАЛИ

Рис. 5. Измерение времени нарастания переходной характеристики

- ж) измерьте расстояние по горизонтали в делениях между уровнями 0,1 и 0,9. Убедитесь, что ручка ПЛАВНО переключателя в ВРЕМЯ/ДЕЛ. установлена в положение ▼ ;
- з) умножьте расстояние, полученное в п. ж), на показание переключателя ВРЕМЯ/ДЕЛ. Если используется умножение развертки, полученный результат умножьте на 0,1.

Пример. Допустим, что расстояние по горизонтали между уровнями 0,1 и 0,9 составляет 4 деления (см. рис. 6), переключатель V/ДЕЛ. установлен на 4 мкс, использована растяжив (переключатель х1; х0,1; 

установлен в положение х0,1).

Время нарастания = 4 деления  $\times$  1 — мкс деление  $\times$  0,1 = 0,4 мкс.

#### 10. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

10.1. Метод разборки осциллографа и поиск неисправностей

В случае неисправности осциллографа отключите его от сети. Убедитесь в исправности шнура питания и предохранителей на задней панели. Чтобы получить доступ к элементам схемы осциллографа для их осмотра и замены в случае неисправности, снимите крышки. Верхняя и нижняя крышки прикреплены винтами, расположенными на боковых стенках осциллографа. Для снятия их ослабьте винты и освободите крышки.

Чтобы получить доступ к элементам внутри осциллографа, гребуется снять ту или иную плату. Для этого отвинтите винты, крепящие плату к осциллографу, и откиньте плату. В случае неисправности ЭЛТ следует заменить ее. Для этого после снятия крышек с осциллографа открутите два винта, крепящие экран с трубкой у цередней панели. Ослабьте хомутик, крепящий экран около задней панели осциллографа. Отпаяйте провода, соединенные с отклоняющими системами, и разъедините контакты от выходных штырей отклоняющих пластин ЭЛТ. Отсоедините от трубки высоковольтный (+8 кВ) вывод. Снимите панель ЭЛТ. Сдвиньте экран к задней панели осциллографа, приподнимите и осторожно вытащите из него ЭЛТ. Чтобы не повредить боковые штыри, исправную ЭЛТ аккуратно вставьте в экран и повторите вышеописанные операции

Чтобы получить доступ к усилителю Z, снимите заднюю панель осциллографа. Для этого открутите четыре вожки-подставки.

Поиск неисправностей производите в следующем порядке:

- а) проверьте подключенную аппаратуру, правильность подача сигнала и исправность кабелей и пробников;
- б) проверьте положение ручек, так как их неправильное положение может создать видимость несуществующего повреждения;
- в) проверьте правильность регулировки осциллографа или поврежденной схемы, если возникает неисправность в одной из схем. Обнаруженная неисправность может быть результатом неправильной подстройки и устраняется при регулировке.

Осциллограф состоит из 10 основных схем. Взаимодействие между схемами показано в табл. 3, которая облегчает поиск неисправностей в отдельной схеме. В левой колонке таблицы 3 дан перечень схем в порядке их влияния на другие схемы осциллографа. Схемы, взаимодействующие с большинством других схем, расположены сверху.

Таблица 3 не дает исчернывающего перечня о всех взаимодействующих блоках, но служит в качестве пособия при поиске неисправностей. Для определения "неисправности прознализируйте симптомы повреждения. Если неисправности трудно обнаружить, воспользуйтесь таблицей 3. Найдите горизонтальную линию, которая соответствует поврежденной схеме. Проверьте прежде всего эту схему. Если она не является источником повреждения, проверьте первую, отмеченную знаком «х» схему в вертикальной колонке, пересекающей данную горизонтальную линию.

Неправильная работа всех схем часто указывает на неисправность в низковольтном блоке. Поэтому прежде всего проверьте, правильность регулировки отдельных источников.

В таблице 2 даны допуски для напряжений источников питания осциллографа. Если напряжение источников в пределах указанных допусков, то можно предположить, что источник работает правильно. Отклонения значений напряжения указывают на неправильную работу или плохую регулировку источника.

Следует помнить, что неисправный элемент может повлиять также на работу других схем и ввести в заблуждение относительно неисправности блока питания.

После обнаружения неисправности убедитесь в отсутствии незапаянных соединений, оборванных проводов, отдельных повреждений платы или элементов. Обнаруженные неисправности устраните.

Проверьте напряжения и формы импульсов. Это помогает определить поврежденный элемент схемы. Типичные напряжения и формы импульсов даны в приложении.

Проверку исправности отдельных элементов производите, отпаяв один конец элемента от схемы. В таком случае исключается влияние остальных элементов на проверяемый.

Транзисторы лучше всего проверять в рабочих условиях. Предполагаемый неисправный транзистор можно заменить ранее проверенным или новым. После замены всех неисправных элементов новыми проверьте основные параметры осциллографа и при необходи мости произведите регулировку с помощью органов подстройки.

	Наименование скеи. осциямографа	Блок питания	Предусилитель синхро- низации	Слема синхронизации	Блок разверткя	Усилитель горизонталь- яого отклонения	Блок питания ЭЛТ	Выходной усилитель вер- тикального отклонения	Предусилитель У	Усилитель Z	Калибратор
	BAINE HIT SHEET	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	инзации тель сияхро- Тредусили-	×	×	×					×		
	Слема син-	×		×		×					
	Блок раз-	×		×	×	×	×		,	×	
	Усилитель- горизонталь- ного откло- нения	×			×	×	×			×	
	Блок пита- ТПС вин	×					×	×		×	
	олклоневня вертикального усилятель усилятель усилятельной	×					×	×	×		
	Х силятель Х	×					×			×	
1	Предусиля- тель У	×	×					×	X		
Табляца з	Калибратор в милитулы в длительности	×				-					×

10.2. Краткий перечень возможных неисправностей 10.2.1. Возможные неисправности и методы их устранения привелены в табл. 4.

Таблина 4 Наяменование Вероятная причина неисправности, Метод устранения внешнее проявление RERCHDABHOCTH и дополнительные признаки Проверить установку 1. При включении Неправильно установтумблера сети тумблери СЕТЬ пла- лен тумблер выбора навится предохранитель пряжения патающей се-Пр3 или перегревает- ти В11 220 V и 115 V Проверить трансфор-Короткое замыкание в ся силовой трансформатор, неисправный заобиотках трансформато-MATOD менить. Проверить диора, Пробой выпрямиды, невсправные заметельных диодов Д1-Д12 (У8), Д2, Д3 (корнять Проверить конденса-Пробой или замыкаторы, устранить коротние на корпус электрокое замыкание, неислитических конденсатоправные конденсаторы ров С44-С48 (корпус) заменить Проверить предохра-2, Осциллограф не Перегорел предохранитель, неисправный занитель ПрЗ включается женить Проверить тумблеры Неисправны тумблеры ВИ, Ві2. Невсправные B11, B12 заменить Проверить кабель пи-Обрыв в кабеле питатания. Устранить обрыв Проверить транзисто-Неисправны транзи-сторы Т7, Т8 (корпус), 3. Не стабилизирует ры, неисправные заместабилизатор минус T1 T2, T3 (¥7) нить 10 B Проверить значение Неисправны стабиливинэжения отоноопо троны Д2, Д3 (У7) на стабилитронах, неисправные заменить Проверить величину и Не стабилизирует! напряжения стабильность источника **ЕСТОЧНИ** напояжения +80 В +80 B Убедиться в налички Коллекторы транзястокороткого замыкания и ров Т7. Т8 (корпус) соеустранить его динены с корпусом ос-'пиллографа Неисправны траизи-Проверить транзисто-4. Не стабилизирует сторы Т9, Т10 (корпус), ры, неисправные замеасточник +10 В T4. T5 (Y7) нить Проверить значение и Нестабильны всточники напряжения 480 В стабильность источников напряжения +80 В я или минус 10 В иннус 10 В. Неисправ-

ность устранить

Наименование неисправности, внешнее проявление в дополнительные признаки	Вероятная причина пеисправности	Метод устранения	Примечание
5. Не стабилизирует источник напряжения +80 В	Неисправны транзисторы Т11—Т14 (корпус), Т6, Т8 (У7) Пробит, днод Д1 (корпус) Нестабилен источник минус 10 В или отсутствует запряжение +150 В Пробиты стабилитроны Д10, Д11 (У7)	Проверить транзисторы, неисправные заменить  Проверить значения напряжений минус 10 и + 150 В и истобильность источника напряжения минус 10 В Проверить значение напряжения из стабилитронах Неисправные стабилитроны заменить	
6. Отсутствуют, авнижены, завышены или не стабилизируют н с точники +8.0± ±2.02 кв, минус 1,967 кВ	Отсутствует, занижено или завышено напряжение минус 26 В. Пробит предохранитель Пр2 Неисправные траннисторы Т1 (У9), Т2 (У9), Т1 (У9-1), Т2 (У9-1), Т3 (У9-1) Короткое замыкание или значительное увеличение потребления тока источников минус 1,967±±2.02, +8.0 кВ Обрыв потенциометра R (У9) Пробит трансформатор Тр (У9) Пробиты диоды Д (У9-2); Д1—Д5 (У9-3); Д (У9-4)	Проверить значение напряжения, проверить предохранитель Пр2 Проверить транзисторы. Ненсправные заменить  Устранить причину короткого замыкания  Заменить потенцяюметр Заменить трансформатор Сменить высоковольтные выпрямители	
7. Не регулируются выходные напряжения + 10, минус 10, +80 В		Проверить траизисторы, Неисправные заиенить Неисправные резисторы заменить	
8. Сильно занижены или отсутствуют вы- кодные напряжения блока питания		Проверить транзисторы, Неисправные заменить Проверить диоды, Неисправные заменить	

Наименование ненсправности, внешнее проявление и дополнительные признаки	Вероятная причниа неисправноста	Метод устраненяя
9. Значительно по-	Вышли из строя предохранители Пр1—Пр3 Короткое замыкание или значительное увеличение потребления тока в блоках оспиллографа Пробиты диоды Д1 Д11 (У7)	Заменить вышедший из строя предохранитель Устранить короткое замыкание или перегрузку Проверить дводы, неисправные заменить Проверить диоды,
з. Звачателько по-	I was a second	устранить обрыв Заменить вышедший из строя диод. Проверить стабильность источников, устранить причену ценс- правности
·	Значительное увеличение потребления тока в блоках осциллографа Потеря емкости конденсаторов С1—С5 (У7); С41—С48 (корпус); конденсаторов С1, С2 (У9)	Найти причину увели- чения потребления тока и устранить ее Найти и заменить не- неправный конденсатор
10. Отсутствует луч в экране ЭЛТ	Плохой контакт панели ЭЛТ Неисправна ЭЛТ Нет всех необходимых питающих напряжений ЭЛТ (см. п. 8) Неисправей усилитель Z	Исправить контакт или заменить панель ЭЛТ. Заменить ЭЛТ. Проверить и устранить неисправность в ценях патания ЭЛТ. Проверить и устранить неисправность в усилителе Z
	Сбой потенциометра ПОДСТРОИКА ЯРКО-СТИ	Подрегуляровать по- тенциометр ПОДСТРОЙ- КА ЯРКОСТИ
<ol> <li>Луч не переме- цается по вертикали</li> </ol>	Разбалансирован уси- литель вертикального отклонения Неисправей перемен- ный резистор R15 (кор- пус)	Произвести баланси- ровку усилятеля  Заменить резистор
12. Нет усиления по зертикали	Неисправны транзи- сторы Т1—Т4; Т10—Т15 (У1); Т1—Т8 (У2); Т1— Т2 (корпус) Обрыв входного ка- беля Неисправек аттенков-	

Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки	Вероятная причина неисправности	Метод устранения	Прямечание
13. Луч не перемещается по горизон- тали	Неисправны транзисто- ры T21—T26 (У4); Т3— Т6 (корпус) Неисправны перемен- ные резисторы R32, R33 (корпус)	Найти неисправные транзисторы и заменить их Заменить неисправные резисторы	
14 Не запускается развертка •	Неисправны гранзисторы Т13—Т20. Т32, Т33 (У4) Неисправны дводы Д16—Д35 (У4) Нет контакта в переключателях В8, В7	Найти женсправный транзистор и заменить его Найти неисправные деоды и заменить Исправить переключа-тели или заменить их	
15. Подсвечивает с я обратный ход луча /	Неисправны транзи- сторы Т1—Т4 (У5)  Неисправны диоды Д1—Д4 (У5) Сбой потенциометра ПОДСТРОИКА ЯРКО- СТИ	Найти неисправный транзистор в заменить его Заменить неисправный диод Подрегулировать потенциометр ПОДСТРОЙ-КА ЯРКОСТИ	
16. Не синхронизи- руется развертка	Неисправна с же м а предусилителя синхронизации  Неисправны транзисторы Т1—Т7, Т29 (У4) Неисправны диоды Д1—Д15 (У4) Неисправны переменные резисторы R27 УРО-ВЕНЬ R16 (У4) Неисправны нереключатели В5, В6	Проверить транзистори Т6—Т9, диоды Д11, Д12 (У1), неисправные заменить заменить транзисторы Найти неисправный диод и заменить Заменить неисправный диод и заменить Заменить неисправный переменный резистор Устранить неисправность в переключателе или заменить его	
17. Не работает ка- либратор	Ненсправны транзисторы Т1, Т2 (Уб) Неисправна сборка МС (Уб) Неисправны диоды Д1,	Заменить неисправный транзистор или сборку Заменить неисправный двод	

10.3. Описание органов настройка

10.3.1. Плата У1

С7-компенсация катодного аттенюатора 1:5;

С13, С15, L4, R22—корректировка частотной характеристики в положении 0,005 V/дел.;

С16, С18, R23-корректировка частотной характеристики в по-

ложении 0,01 V/дел.;

C22—корректировка частотной характеристики в положении 0,05 V/дел.;

R11-балансировка усилителя в положении 0,1 V/дел.;

R17-установка нулевого потенциала КТ2;

R29-установка нулевого потенциала на резисторе R52;

R68, C41, C43—корректировка частотной характеристики в положении 0,02 V/дел.

10.3.2. Плата У2

R7-центровка перемещения по вертикали;

C12, C14, R16-корректировка частотной характеристики в положении 0,02 V/дел.

10.3.3. Плата У4

R16—установка потенциала базы Т2, равным потенциалу базы Т1, при среднем положении ручки УРОВЕНЬ (R27);

R64 установка амплитуды пилообразного напряжения;

R102—балансировка усилителя горизонтального отклонения;

R115—балансировка усилителя горизонтального отклонения; R107—корректировка усиления усилителя горизонтального отклонения в положении множителя развертки x1;

R112-корректировка усиления усилителя горизонтального от-

клонения в положении множителя развертки х0,1;

С44, С45—подстройка частотной характеристики усилителя горизонтального отклонения.

10.3.4. Плата Уб

R9--установка величины калибровочного напряжения калибратора;

10.3.5. Плата У7 🕝

R2-нодстройка величины напряжения источника минус 10 В;

R11-подстройка величины напряжения источника +10 В;

R20-подстройка величины напряжения источника +80 В.

10.3.6. Kopnyc

С4—регулировка входной емкости в положениях 0,2; 0,5 и 1 переключателя V/ДЕЛ.;

С8-регулировка входной емкости в положениях 2; 5 и 10 пе

реключателя V/ДЕЛ.;

С6-компенсация входного аттенюатора 1:10;

С10-компенсация входного аттенюатора 1:100;

R64—совмещение луча с горизонтальной линией;

R66-совмещение луча с вертикальной линией;

R73-устранение геометрических искажений;

R67-устранение расфокусировки на границах экрана;

R90, R91-фокусировка луча.

10.4. Правила настройки

10.4.1. Регулировка блока питания

После замены полупроводниковых приборов, установленных в блоке питания, а также после ремонта необходимо произвести проверку и подрегулировку выходных напряжений.

Регулировка блока питания производится совместно со всеми функциональными узлами осциллографа в рабочем состоянии,

Подключите осциллограф и питающей сети через автотрансформатор. Ручку автотрансформатора переведите плавно в положение, соответствующее напряжению питающей сети 220 В. Напряжение питающей сети контролируйте вольтметром Э515/3 на пределе измерения 300 В (при питании от сети 400 Гц прибором Д552). Ток потребления осциллографа контролируйте амперметром Э513/4 на шкале измерения 1 А. Ток потребления не должен превышать 0,57 А. При питании от сети 115 В и измерении прибором Э513/4 на шкале измерения 2,5 А ток не должен превышать 1,09 А.

После предварительного прогрева осциллографа в течение 15 мин. приступайте к проверке и регулировке выходных напряжений. Проверку и регулировку всех напряжений производите при

номинальном напряжении питающей сети.

Проверку и регулировку жачинайте со стабилизаторов минус 10 В и + 80 В.

Вольтметром M106/1 (предел измерения 15 В) проверьте на конденсаторе C41 (корпус) напряжение стабилизатора минус 10 В и отрегулируйте его неременным резистором R2 (У7). Оно должно быть в пределах 10±0,1 В.

Напряжение +80 В контролируйте вольтметром M106/1 (предел измерения 150 В) на конденсаторе С43 и регулируйте переменным резистором R20 (У7). Оно должно быть в пределах 80±1 В.

Напряжение +10 В контролируйте вольтметром M106/1 (предел измерения 15 В) на конденсаторе C42 и регулируйте переменным резистором R11 (У7). Оно должно быть в пределах 10±0,1 В.

Напряжение +150 В контролируйте вольтметром M106/1 (предел измерения 300 В) на положительном полюсе конденсатора С47 относительно корпуса осциллографа. Оно должно быть в пределах 150±5 В.

Винмание! При регулировке осциплографа следует соблюдать следующие меры предосторожности:

1. Подключать и отключать приборы для измерения напряжений +8,0; минус 1,967; ±2,02 кВ, для измерения их пульсации и для измерения 6,3 В под потенциалом минус 1,967 кВ при включенном осциллографе категорически запрещается.

2. Прикасаться к иэмерительным приборам и разделительным конденсаторам категорически запрещается. Это опасно для жизни.

- 3. После измерения пульсации источников +8,0; минус 1,967, ±2,02 кВ разделительные конденсаторы разряжайте закорачиванием.
- 4. Производить регулировку блока питания может тот, кто имеет доступ к работе с высоким напряжением свыше 1000 В.

5. Осциллограф заземлите.

Напряжение +8.0 кВ контролируйте водытметром С196 на пределе измерения 15 кВ. Оно должно быть в пределах  $8.0 ^{+0.400}_{-0.800}$ кВ.

Напряжение минус 1,967 кВ контролируйте вольтметром

C50/8. Оно должно быть 1,967 ±0.1 кВ.

Напряжение ±2,02 кВ контролируйте вольтметром С50/8. Устанавливайте напряжение ±2,02 кВ при помощи переменного резистора R (У9).

Напряжения минус 1,967; +8,0; ±2,02 кВ можно регулировать

переменным резистором R5 (У9-1). - д в да

Далее произвести проверку пульсаций выходных напряжений

Проверку пульсаций источников +8,0; минус 1,967; ±2,02 кВ производите осциллографом С1-64 через разделительный конденса-

тор КВИ-3-16-470.

Пульсации инзковольтных источников контролируйте осциллографом C1-64 на выходных конденсаторах стабилизаторов. Величины пульсаций не должны, превышать значений, указанных в табл. 2.

Произвести проверку коэффициентов стабилизации источников при изменении напряжения питающей сети на  $\pm 10\%$  от номинального измерителем нестабильности В8-3. При этом коэффициенты стабилизации не должны быть, меньше значений, указанных в табл. 2. Произвести проверку нараметров блока питания при питании его от сети  $115\pm 5,75$  В и  $220\pm 11$  В частотой 400 Гц.

10.4.2. Регулировка схемы ЭЛТ

Включите осциллограф в сеть и после 5-минутного прогрева проверьте действие ручек 🗘 🕟 🖾 . С помощью ручки 1 установите линию развертки в центре экрана. С помощью R64 (корпус) совместите луч с горизонтальной линией. Ширина линии луча и его яркость должны быть равномерными по всей длине.

При неравномерной яркости луча отрегулируйте выходной импульс усилителя Z. Для этого соедините щуп контрольного ос-

циллографа с контрольной точкой КТ6 (У5).

Подбирая конденсатор С4 (У5), добейтесь, чтобы фронт нарастания импульса был равен 50 нс. С помощью потенциометра R67 (корпус) добейтесь одинаковой фокусировки луча в любой части экрана. Подайте на вход усилителя импульсы с калибратора. Установите ручку ⊙ в среднее положение. С помощью потенциометров № R90 и R91 (корпус) добейтесь четкого сфокусированного

изображения. Вращая потенциометр R66, совместите фронт импуль-

са с вертикальной линией шкалы.

Для устранения геометрических искажений изображения осциллограммы служит переменный резистор R73 (корпус). Подайте на вход У от прибора Г3-102 сигнал частотой 100 кГц такой величины, чтобы изображение сигнала по вертикали занимало все рабочее поле экрана и, вращая потенциометр R73 (корпус), при развертке 0,1 мс/дел. получите неискаженный прямоугольник.

При недостаточной яркости в положении 0,1 µs переключателя ВРЕМЯ/ДЕЛ, и переключателя множителя развертки в положении

х0,1 увеличьте яркость переменным резистором R (У9).

10.4.3. Регулировка калибратора амплитуды и длительности. Подключите к гнезду С калибратора частотомер ЧЗ-36.

Поставьте переключатель ВЫКЛ.  $\Pi$  ї кНz в положение  $\Pi$  і кНz. Регулируя сердечник трансформатора  $\Pi$  на плате Уб, установите частоту 1 к $\Pi$ ц.

Затем подключите к гнезду Э калибратора вольтметр универсальный В7-15, поставьте переключатель ВЫКЛ. Я 1 кНг в положение «—», переключатель калибратора в положение 50 В. Вращая переменный резистор R13 на плате У6, установите напряжение 50±0,5 В.

10.4.4. Компенсация входного делителя

Установите переключатели на передней панели в следующие положения:

V/ДЕЛ. в положение 0.2;

ПЛАВНО У/ДЕЛ. в положение ▼;

ВРЕМЯ/ДЕЛ. в положение 0,5 ms;

ВЫКЛ. Л 1 кНг в положение 1 кНг;

ВНУТР.; СЕТЬ; ВНЕШН. 1:1; 1:10 в положение ВНУТР.; КАЛИБРАТОР в положение 1 V.

Соедините кабелем гнездо э усилителя У с выходом с калибратора амплитуды и длительности.

Далее компенсируйте входной делитель в последовательности,

указанной в табл. 5.

Таблица 5

	Положение пере- ключателя V/ДЕЛ.	Регулируемый конденсатор	Положение калибратора	•
Без выносного делителя «  С выносным делителем	0,2	C6 C10 C4 C8	10 10 10 50	

10.4.5. Балансировка аттенюатора

Балансировка аттенюатора производится в случае смещения луча по вертикали при переключении переключателя V/ДЕЛ, из положения 0.05 в положение 0.005.

Установите переключатель V/ДЕЛ. в положение 0.05.

Установите ручкой иннию дуча в центре экрана.

Регулировкой БАЛАНС, выведенной под шлиц на переднюю панель осциплографа, добейтесь неподвижности изображения при переключении переключателя У/ДЕЛ, из положения 0,05 в положение 0,005.

10.4.6. Проверка центрального положения линии луча

Перемещение линин луча должно быть в пределах ±3 делений относительно центральной горизонтальной линии.

Установите ручку ј в среднее положение. Линия дуча должна совпадать с центральной горизонтальной линией сетки. Если луч не совпадает с центральной линией, проделайте следующие операции:

а) подсоедините вольтметр к контрольной точке КТ2 (пла-

та У1);

б) установите нулевой потенциал на контрольной точке КТ2 переменным резистором R17 (У1) при среднем положении ручки

1 . Если луч не совпадает с центральной линией, совместите

его при помощи переменного резистора R7 (У2); в) контрольная проверка: линия луча должна перемещаться в пределах ±3 делений относительно центральной горизовтальной

линии сетки.

10.4.7. Проверка регулировки усиления усилителя У 🗸

Размер вертикального отклонения должен соответствовать размеру, определяемому ноказанием переключателя V/ДЕЛ::

а) подайте сигнал калябратора на вход усилителя Y:

б) установите переключатель калибратора амплитуды и длительности в положение, соответствующее 100 мВ прямоугольного

в) установите переключатель V/ДЕЛ, на 0.02. Ручка ПЛАВНО должна находиться в положении 🔻 :

г) контрольная проверка: изображение должно занимать точно 5 делений по вертикали;

д) при невыполнении требования в. 10.4.7.г) установите размер изображения импульсов 5 делений при помощи переменного резистора R23 🔻 , выведенного под шлиц на переднюю панель.

10.4.8. Проверка плавной регулировки коэффициента отклонения усилителя Ү

Коэффициент отклонения усилителя У, устанавливаемый переключателем V/ДЕЛ., можно увеличивать не менее чем в 2.5 раза при перемещении ручки ПЛАВНО против часовой стрелки до упора.

Для этого:

а) установите переключатель калибратора в ноложение, соответствующее 100 мВ прямоугольного сигнала;

б) установите переключатель V/ДЕЛ. в положение 0,02;

в) поверните ручку ПЛАВНО против часовой стрелки до упора; г) контрольная проверка: изображение должно занимать не более 2 делений по вертикали.

10.4.9. Корректировка высокочастотных искажений

Прямоугольный импульс, поданный на гнездо 🥱 усилителя Ү, не должен иметь высокочастотных искажений при любом положении переключателя V/ДЕЛ. Для корректирования высокочастот-

ных искажений: а) установите переключатели на передней панели осциллогра-

, фа в следующие положения:... ВРЕМЯ/ДЕЛ, в положение 0,5 из:

V/ДЕЛ, в положение 0,02;

Z.Z. В положение Z.;

x1; x0,1; X в положение x0,1;

б) подайте на гнездо 🚓 усилителя Y от генератора Г5-39.

сигнал частотой следования 10 кГц, а амплитудой 6 делений;

в) изображение должно иметь плоскую вершину. В случае несоответствия подрегулируйте конденсатор С43 и потенциометр R68 (У1) или подберите резисторы R9\*, R10\* (У2);

г) установите переключатель ВРЕМЯ/ДЕЛ, в положение 0,1 цs;

д) вращая ручку 😁 "добейтесь, чтобы на экране ЭЛТ был виден нарастающий участок импульса (рис. 6). Изображение должно иметь оптимально возможный прямой угол.

При помощи R16, C12, C14 (У2) и R28, C20 (У1) отрегуля-

руйте изображение импульса.

Вращайте переменные резисторы R16 (У2) и R28 (У1). На нзображении импульса должен регулироваться выброс. Добейтесь. минимального значения выброса.

В случае, если изображение на экране показывает, что цель значительно раскомпенсирована, установите сначала конденсаторы в среднее положение. Затем вращайте переменные резисторы до

получення возможно более правильной формы импульса.

После вышеописанной регулировки установите переключатель х1; х0,1; Э Х в положение х1 и сделайте окончательную регулировку с помощью R16, C12, C14 (У2), чтобы получить оптимальную характеристику.

10.4.10. Регулировка схемы синхронизации.

Установите переключатель выбора источника синхронизации в положение ВНУТР. От генератора ГЗ-47 на вход подайте сигнал частотой 1 кГц. Изображение на экране установите симметрично любой горизонтальной линии шкалы с размером по вертикали 3.2 мм (2 малых деления шкалы). Ручка УРОВЕНЬ должна находиться в среднем положении. При вращений ручки в левую или правую сторону начало гармонического сигнала перемещается на 1,6 мм относительно симметрично выставленной горизонтальной линии шкалы до срыва синхронизации.

Если срыв синхронизации наступает раньше, вращайте ручку переменного резистора R16 на плате У4 так, чтобы выравнять по-

тенциалы баз траизисторов Т1 и Т2 на плате У4.

Подайте на вход У сигнал от генератора Г4-119А частотой 50 МГц, установите размер по вертикали 16 мм (два больших деления шкалы), переключатель ВРЕМЯ/ДЕЛ. установите в положение 0,1 µs. Вращая ручки УРОВЕНЬ и ВЧ, добейтесь устойчивого изображения на экране.

10.4.11. Калибровка развертки

Установите переключатели на передней панели осциллографа:

ВРЕМЯ/ДЕЛ. в положение 1 из;

ВНУТР.; СЕТЬ; ВНЕШН. 1:1, 1:10 в положение ВНУТР.;

V/ДЕЛ. в положение 10:

Z.Z. 🐧 в положение Z.; 🐪 😘 🤭 😘

множитель развертки в положение х1.

Подайте на вход усилителя У от генератора ГЗ-47 сигнал частотой I кГц. Вращая ручку R107 на плате У4, добейтесь полного совпадения импульсов генератора с вертикальными линиями шкалы.

Поставьте переключатель множителя развертки в положение x0,1, а переключатель ВРЕМЯ/ДЕЛ: в положение 10 µs. Вращая ручку R112 на плате У4, добейтесь полного совпадения импульсов генератора с вертикальными линиями шкалы.

Для калибровки развертки 0,5; 0,2; 0,1 мкс/дел. при растяжке (x0,1) используйте генератор Г4-119А. Подстройку ведите с помощью подстроечных конденсаторов С23, С25, С27 (корпус).

10.4.12. Балансировка усилителя горизонтального отклонения Подайте от генератора ГЗ-47 на вход усилителя У сигнал частотой 200 Гц. Переключатель V/ДЕЛ. установите в положение 10, переключатель множителя развертки в положение х1, переключатель ВРЕМЯ/ДЕЛ. в положение 1 µs.

С помощью переменного резистора R112 (У4) БАЛАНС совместнте три изображения импульсов генератора с первой, шестой и

одиннадцатой вертикальными линиями шкалы.

Установите переключатель множителя развертки в положение x0,1. Если при этом средний импульс изображения не совпадает с центральной вертикальной линией шкалы, то для совмещения вос-

жение х0,1 и обратно средний импульс не будет смещаться относительно средней вертикальной линии шкалы.

10.4.13. Калибровка линейности развертки

Линейность должна быть одинаковой по всей протяженности изображения. Для проверки установите переключатель ВРЕМЯ/ ДЕЛ. в воложение 0,1 µs. На вход усилителя У подайте сигнал от генератора Г4-102 частотой 50 МГц.

Сместите изображение так, чтобы развертка начиналась от первой вертикальной линии сетки. Ручку множителя развертки установите в положение 0,1. Проверьте линейность по двум периодам влево и вправо от центральной линии. Вращая ручки конденсаторов С44 и С45, отрегулируйте длительности периодов. Равен ство периодов влево и вправо от центра определяет одинаковую скорость луча между первой, пятой и девятой вертикальными линиями сетки.

#### 11. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

11.1. Профилактические работы

Профилактические работы, требующие вскрытия прибора, проводятся по истечении гарантийного срока с целью обеспечения нормальной работы осциллографа в процессе его эксплуатации.

Окружающая среда, в которой находится осциллограф, определяет количество осмотров в течение года. Рекомендуемые сроки

и виды проведения профилактических работ:

— визуальный осмотр—каждые 3 месяца; — внутренняя и внешняя чистки — каждые 6 месяцев;

смазка—каждые 12 месянев.

При вскрытии осциллографа и проведении профилактических работ следует иметь в виду меры безопасности, указанные в разделе 7 настоящего технического описания и инструкции по эксплуатации.

11,1.1. Визуальный осмотр

При визуальном осмотре осциллографа рекомендуется проверять крепление органов управления, плавность их действия и четкость фиксаций, состояние лакокрасочных и гальванических покрытий, крепление деталей и функциональных узлов на шасси осциллографа, состояние гаек, надежность паек и контактных соединений, отсутствие сколов и трещин на деталях из керамики и пластмассы.

11.1.2. Внутренняя и внешняя чистки

Скопление пыли в осциллографе может вызвать перегрев и повреждение элементов, так как пыль служит изолирующей про-

кладкой и уменьшает эффективность рассеивання тепла. Пыль снаружи осциллографа устраняйте мягкой тряпкой и щеткой.

Внутри осциллографа пыль лучше удалять продувкой сухим воздухом. Уделяйте особое внимание высоковольтным блокам и деталям, т. к. чрезмерное скопление пыли или грязи в этих местах может вызвать пробой.

#### 11.1.3. Смазка осциллографа

Надежность переключателей, переменных резисторов и других вращающихся элементов можно увеличить за счет соответствующей смазки. Для смазки осевых втулок, переключателей можно использовать вазелин.

## 12. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

Настоящий раздел составлен в соответствии с требованиями ГОСТа 8.311-78, ГОСТа 8.042-72 и устанавливает методы и средства первичной и периодической поверок осциллографа универсального C1-65A.

#### 12.1. Операции поверки

При проведении поверки должны выполняться операции, ука- занные в табл. 6.

	Таблица 6
Наименование операций	Номера - пунктов
Внешний осмотр	12.4.1
Опробование	12,4,2
Определение метрологических параметров	12 4,3
Определение основной погрешности калибратора амплитуды в длятельности	12.4.3a
Определение основной погрешности измерения напряжения	12.4.36
Определение основной погрешности измерения временных нитериалов	12.4.3в
Определение ширины линии луча	/ 12.4.3r
Определение времени нарастания переходной нарактеристики тракта вертикального отклонения	12.4.3д
Определение выброса на переходной карактеристике	12 4.3e
Определение неравномерности амплитудно-частотной характеристики тракта вертикального отклонения в нормальном днапазоне частот	12.4,3ж
Определение неравномерности ПХ	12.4 33

#### 12.2. Средства поверки

При проведении поверки должны применяться средства поверки, указанные в табл. 7.

				Таблица Т
Наименование средств	Į	т= киа		t
поверки (КИА)	образ- цовая	BCROMO- Parenb- Hag	порметивно-технические характеристики	o a a a a a a a a a a a a a a a a a a a
Вольтметр унаверсадь-		27.	Диалазон измерения постоянного вапражения 10 мкВ — 1000 В; погрешность $\pm \left(0.05 + 0.02 \frac{\mathrm{Unp}}{\mathrm{Unp}}\right)$ %	- 4
Частогомер электрон-	•	43-36	Диваазон вамеряения частот 10 Fu 50 МГп; уро- вень входного сагнала 0,1-10 В; погреплюсть 1,5 · 10-7.	٣
Установна для поверия волугметров	B1-8		Выходное напряжение 10 мив300 В; частота 45, 400 в 1000 Гц; основная погрешность неминяльного выход.	Допускается В.Г-4
			ного напряжения; постоянного сока (454 0,0003) %	. 4
ale .		* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	переменного тока (0.3+ 0.0003) ж	10 10 10
Генератор сягиалов визкочастотный	,	0.5.5.	Дианазон частот 6.01 Гп.—2 МГи; погрешность уста- новки частоты 3.10. Гп; вытодное напряжение і В (50 Ом), 2 В (100 Ом),	Допускается ГЗ-47
Генератор сигимов низкочастотный		173-50/1	Диливон частот 20 Ги-0,2 МГи; погрешность уста- новки частоты ± (0,01 Г+0,5) Ги; выходное напряжение 4,9-49 В.	
Генератор сигналов высокочастотный		F4-102	Дивпавон частот 0,1-50 МГи; погрешность усталовки частоты 1%; выходное напряжение 0,1 мкВ-0,5 В (50 Ом).	
1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2				

12.3. Условия поверки и подготовка к ней

12.3.1. При проведении поверки необходимо соблюдать следующие условия:

- -- температура окружающего воздуха, °C 20±5;
- относительная влажность воздуха, % 65±15;
- атмосферное павление, кПа 100±4;
- напряжение питающей сети, В; частота, Гц 220±4,4; 50±0.5;
- вблизи места поверки не должно быть источников магнитных и электрических полей.
- 12.3.2. Перед проведением поверки должны быть выполнены подготовительные работы, оговоренные в п. 8.1 ТО.

Дополнительно необходимо выполнить следующие подготови-

тельные работы:

- подготовить вспомогательные устройства (кабели, нагрузки, аттенюаторы, разветвители и т. п.) из комплектов поверяемого прибора и средств поверки;
- удалить смазку с наружных частей прибора (при расконсервации) и промыть спиртом разъемы;
  - заземлить поверяемый прибор и средства поверки.

12.4. Проведение поверки

12.4.1. Внешний осмотр

При внешнем осмотре должно быть установлено соответствие новеряемого прибора следующим требованиям:

- --- поверяемый прибор должен быть укомплектован в соответствии с разделом 4 ТО, при этом лампы накаливания СМН-9-60-2 могут отсутствовать;
- поверяемый прибор не должен иметь механических повреждений кожуха, крышек, лицевой панели, регулировочных и соединятельных элементов, отсчетных шкал и устройств, нарушающих работу прибора или затрудняющих поверку;
- должна быть обеспечена четкая фиксация всех переключателей во всех позициях при совщадении указателя позиции с соответствующими надписями на панели прибора.

12.4.2. Опробование

Опробование прибора производится по нв. 8.3, 9.1.1—9.1.4, 9.1.14 TO.

Допускается проводить опробование сразу после включения прибора.

12.4.3. Определение метрологических параметров

а) Определение основной погрешности калибратора амплитуды и длительности производится методом прямого измерения частоты следования выходных импульсов и значения постоянного напряжения на выходе калибратора. Определение основной погрешности калибратора амплитуды производится в следующем порядке:

— переключатель режима калибратора установите в положе-

ние ---;

— соедините гнеэдо С\* калибратора с входом вольтметра В7-18;

— измерьте значения выходного напряжения калибратора во

всех положениях переключателя калибратора.

Результат проверки считается удовлетворительным, если во всех положениях переключателя значения выходного напряжения не будут отличаться от указанных на передней панели прибора более чем на 1%.

Определение частоты следования импульсов калибратора про-

наводится в следующем порядке:

- установите переключатель режима калибратора в положение П l kHz;
  - установите переключатель калибратора в положение I V;
- гнездо G калибратора соедините кабелем № 3 с входом частотомера ЧЗ-36;

- измерьте частоту.

Результат считается удовлетворительным, если частота равна  $1000\pm10~\Gamma_{\rm U}$ ;

б) Определение основной погрешности измерения напряжения производится методом прямого измерения напряжения, выдаваемого установкой для поверки вольтметров В1-8.

Измерения проводятся в следующем порядке:

— соедините выход B1-8 с входом усилителя Y. Синхронизация развертки внутренняя. Переключатель V/ДЕЛ. установите в положение 0,005;

— установите на выходе B1-8 сигнал частотой I кГи такой амплитуды, чтобы размер взображения на экране ЭЛТ составлял от 3 до 8 делений, причем количество точек измерения в указанных пределах должно быть не менее пяти;

-- совмещение изображения с отметками шкалы ЭЛТ проводите по одинаковым границам линии луча (верхней или нижней);

по шкале В1-8 произведите отсчет основной погрешности из-

мерения напряжения непосредственно в процентах;

— повторите вышеуказанные операции во всех положениях переключателя V/ДЕЛ.

Примечание. Перед проверкой основной погрешности измерения напряжения коэффициент отклонения усилителя Y должен быть отклонован в соответствин с п. 9.1.4 TO.

Результат считается удовлетворительным, если основная погрешность измерения напряжения сигналов от 15 мВ до 60 В не превышает 5%. в) Определение основной погрешности измерения временных интервалов производится методом прямого измерения временных интервалов, задаваемых генераторами ГЗ-110 (ГЗ-47), Г4-102. Частота генераторов контролируется с помощью частотомера ЧЗ-36

Измерения производятся в следующем порядке:

— с помощью тройника и кабелей № 3 и № 4 подайте сигная с выхода генератора ГЗ-110 (ГЗ-47) или Г4-102 на вход усилителя У прибора и на вход частотомера;

— установите переключатель V/ДЕЛ. в положение 0,5. Размер изображения установите равным примерно 4 делениям и расположите симметрично относительно центральной горизонтальной линии

шкалы ЭЛТ. Засинхронизируйте изображение сигнала;

— по масштабной шкале экрана ЭЛТ измерьте временные интервалы, занимающие участки размером от 3,5 до 10 делений, причем количество точек измерения в указанных пределах должно быть не менее пяти:

— совмещение изображения с отметками шкалы ЭЛТ проводите в точках, имеющих максимальную крутизну и для одинаковых

граннц линии луча;

— проведите вышеуказанные операции для всех положений переключателя ВРЕМЯ/ДЕЛ. и положений х1, х0,1 переключателя х1; х0,1; • Х.

Примечания: 1. Перед проверкой развертка должна быть откалибрована в

соответствии с п. 9.1.14 ТО.

2. Рабочим участком развертки является участож длиной 80 мм (10 дел.). В рабочую часть растянутой развертки не включается начальный и колечный участки развертки, составляющие по 10% ее длительности.

Основная погрешность измерения временных интервалов (б) в процентах подсчитывается по формуле (1)

$$\delta_{t} = \frac{T_{2} - T_{1}}{T_{s}} \cdot 100, \tag{1}$$

где Т: - действительное значение интервала времени;

Т2 - временной интервал, измеренный по шкале экрана ЭЛТ.

Результат проверки считается удовлетворительным, если основная погрешность измерения временных интервалов не превышает  $\pm 5\%$ .

 г) Ширина линин луча в вертикальном и горизонтальном направлениях определяется методом косвенного измерения при помощи калибратора амплитуды и длительности.

Измерение ширины линии луча в вертикальном направлении производится в следующем порядке:

— переключатель V/ДЕЛ. установите в положение 0,2;

переключатель ≅: ⊥; ~ в положение ≈;
 переключатель ВРЕМЯ/ДЕЛ. в положение 5 µs;

— переключатель x1; x0,1; 🕤 X в положение x1;

- ручку УРОВЕНЬ в любое крайнее положение;
- переключатель Z. Z. 🤚 в положение Z.;
- переключатель калибратора в положения IV и Л 1 кHz.

Подайте на вход усилителя У сигнад калибратора с помощью кабеля № 3 и делителя 2.727.060. На экране должны наблюдаться две горизонтальные линии. Установите удобную для измерения яркость и сфокусируйте изображение. Вращая ручку делителя 2.727.060, сведите две светящиеся линии до соприкосновения. Не вращая более ручку делителя 2.727.060, переключатель V/ДЕЛ. поставьте в положение 0,005 и измерьте амплитуду U<sub>1</sub> сигнала калибратора на входе усилителя У (см. п. 9.2.1 ТО).

Ширину линии луча по вертикали d<sub>в</sub> в миллиметрах вычисляют по формуле (2)

$$d_a = \frac{8 U_1}{a_b}, \qquad (2)$$

где U<sub>4</sub>-амплитуда сигнала калибратора, В;

 $a_{\rm B}=0,2$  — коэффициент отклонения по вертикали, В/дел. Измерение ширины линии луча в горизонтальном направлении производится в следующем порядке:

-- переключатель V/ДЕЛ. поставьте в положение 0,5;

— переключатель र ; 1; - в положение -;

переключатель ВРЕМЯ/ДЕЛ. в воложение 5 µs;

— переключатель x1; x0,1; Э X в положение Э X.

- переключатель ВНУТР.; СЕТЬ; 1:1; 1:10 ВНЕШ. в положение 1: I ВНЕШ.;
  - переключатель रू; ~ в ноложение ~;
  - переключателя калибратора в положения 500 mV, 1 кHz.

Подайте сигнал калибратора с помощью кабеля № 3 на разъем X и определите коэффициент отклонения по горизонтали аг (В/дел.) по формуле (3)

$$a_r = \frac{U_2}{1},$$
 (3)

где  $U_2=0.5$  В — амилитуда импульсов на выходе калибратора, В; 1 — длина изображения по горизонтали, деления.

Подайте сигнал калибратора с помощью кабеля № 3 и делителя

2.727.060 на разъем 🕣 X, а на вход усилителя Y с помощью кабе-

ля № 3 пилообразное напряжение с гнезда С У .

На экране ЭЛТ наблюдайте две вертикальные линии. Вращая ручку делителя 2.727.060, сведите две светящиеся линии до соприкосновения. Отсоедините кабель № 3 от входа усилителя Y. Не вращая ручку делителя 2.727.060 отсоедините делитель от разъема

Э X и подключите его на вход усилителя Y. Поставьте переключатель V/ДЕЛ. в положение 0,005 и измерьте амплитуду сигнала калибоатора U<sub>3</sub>.

Ширину линии луча в горизонтальном направлении ф в мил-

лиметрах вычисляют по формуле (4)

$$d_r = \frac{8 U_3}{a_r}. \tag{4}$$

Ширину линии луча в вертикальном и горизонтальном направлении определяют в середине и на границах рабочей части экрана ЭЛТ. За ширину линии луча принимается наибольшее значение результатов измерения в горизонтальном и вертикальном направлении.

Результат проверки считается удовлетворительным, если шири-

на линии луча не превышает 0,6 мм;

д) Определение времени нарастания переходной характеристики производится при крайнем правом положении ручки ПЛАВ-НО V/ДЕЛ.

Схема соединения приборов приведена на рис. 7.



Рис. 7. Схема соединения приборов при определении времени нарастания переходной характеристики

Измерения производятся в следующем порядке:
— переключатель ВРЕМЯ/ДЕЛ. установите в положение
0.1 us;

- переключатель x1; x0,1; (A X в положение x0,1;
- перевлючатель ВНУТР.; СЕТЬ; 1:1; 1:10 ВНЕШ. установите в положение 1:1 ВНЕШ.;

- нереключатель V/ДЕЛ. устанавливайте поочередно в поло-

жения 0,005; 0,01; 0,02; 0,05; 01; 0,2; 0,5; 1; 2;

— на вход усилителя Y подайте испытательные импульсы положительной и отрицательной полярности от генератора Г5-39, а на

разъем 🕣 🛚 х синхронизирующие импульсы;

- аттенюатором Д2-24 установите размер изображения 8 делений;
- с помощью шкалы экрана ЭЛТ измерьте время нарастания изображения импульса на уровне 0,1—0,9 Ап (рис. 8).




Рис. 8. Изображение выпульса на экране ЭЛТ при измерении времени нарастания переходной характеристики

тфп — время нарастання переходной характеристики;
 Ап — амилитуда изображения испытательного импульса

Примечание. Допускается уменьшать размер изображения с помощью ручки ПЛАВНО V/ДЕЛ, в пределах 1 деления для получения изображения, равного 8 дел. и в пределах 2—3 делений и положении 0,005 переключателя V/ДЕЛ

Результат испытаний считается удовлетворительным, если время нарастания не превышает 10 нс в положении 0,005; 7 нс—в положениях 0,01; 0,02; 0,05; 8 нс—в остальных положениях переключателя V/ДЕЛ.;

е) Определение выброса на переходной характеристике производится при крайнем правом положении ручки ПЛАВНО V/ДЕЛ.

Схема соединения приборов приведена на рис. 7.

Измерения производятся в следующем порядке:

- переключатель ВРЕМЯ/ДЕЛ. установите в положение 0,1 µs;
  - -- переключатель x1; x0,1; Э X установите в положение x0,1;
- переключатель V/ДЕЛ. устанавливайте поочередно в положения 0,005; 0,01; 0,02; 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2;
- переключатель ВНУТР.; СЕТЬ; 1:1; 1:10 ВНЕШ. установите в положение 1:1 ВНЕШ.:
- на вход усилителя Y подайте испытательные импульсы положительной и отрицательной полярности от генератора Г5-39, а на разъем Э X—синхронизирующие импульсы;
  - размер изображения установите равным 6 делениям;
- по шкале экрана ЭЛТ измерьте амилитуду изображения им пульса и амплитуду выброса на изображении импульса (рис. 9).

Выброс (в ) в процентах подсчитывается по формуле (5)

$$\delta_n = \frac{B_1}{A_n} \cdot 100, \quad \lambda \quad \text{(5)}$$

где B<sub>1</sub> — амплитуда выброса:

Ап — амплитуда изображения импульса.




Рис 9 Изображение на экране ЭЛТ при измерении выброса на переходной харантеристике.

Примечания: 1. Допускается уменьшать размер изображения с помощью ручки ПЛАВНО V/ДЕЛ. в пределах 1 деления для получения размера изображения, размого 6 дел. и в пределах 3 делений в положении 0,005 переключателя V/ДЕЛ.

2. При измерении параметров переходной характеристики допускается смещать изображение сигнала не более, чем на 1 деление за пределы экрана.

Результат проверки считается удовлетворительным, если выброс на переходной характеристике не превышает 5%.

ж) Определение неравномерности амплитудно-частотной характеристики в нормальном днапазоне. АЧХ производится путем снятия частотной характеристики УВО при крайнем правом положении ручки ПЛАВНО V/ДЕЛ. и во всех положениях переключателя V/ДЕЛ.

Измерение производится в следующем порядке:

- переключатель V/ДЕЛ. установите в положение 0,005;
- переключатель 🖘 1; ~ установите в положение 🛪;
- от генераторов ГЗ-56/1, Г4-118 на вход усилителя У подайте сигнал, амплитуду которого контролируйте с помощью вольтметра ВЗ-49 (ВЗ-48);
- на опорной частоте 100 кГц установите такую амплитуду сигнала, чтобы размер изображения на экране ЭЛТ составлял 6 делений;
- поддерживая амплитуду входного сигнала постоянной в равной амплитуде сигнала на частоте 100 кГц, произведите измерение размера изображения на частотах 50, 200 Гц, 1, 10, 100, 500 кГц, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 МГц. При коэффициенте отклонения 0,005 В/дел. точка 10 МГц не проверяется. При переходе от одной частоты к другой контролируйте размер, изображения и в случае появления подъема или спада между, указанными точками отме-

чайте его и учитывайте при определении неравномерности амплитудно-частотной характеристики;

— проделайте вышеуказанные операции во всех положениях.

переключателя V/ДЕЛ.

Неравномерность амплитудно-частотной характеристики 'в точках 50 Гц, постоянный ток проверяется следующим образом:

проверьте балансировку усилителя Y;

- совместите линию развертки с центральной линией шкалы ЭЛТ:
- подайте от установки В1-8 на вход 😜 У сигнал частотой 1 кГц:
- установите на выходе В1 8 такой сигнал, чтобы размер изображения на экране ЭЛТ был равен изображению сигнала от генератора Г3-56/1 на той же частоте;

не трогая ручек регулировки выходного напряжения В1-8,

переключите вид подаваемого напряжения на постоянное;

- изменяя полярность подаваемого напряжения, отсчитайте

суммарное отклонение линии развертки по вертикали.

Неравномерность амплитудно-частотной характеристики в процентах подсчитывается по формуле (6)

$$N_1 = \frac{H_2 - H_1}{H_1} \cdot 100, \tag{6}$$

где Н<sub>1</sub> — размер изображения в делениях на частоте 100 кГц;

H<sub>2</sub> — размер изображения в делениях, максимально отличающийся от размера изображения на частоте 100 кГц.

Результат считается удовлетворительным, если неравномер-

ность АЧХ не превышает 5%.

з) Определение неравномерности ПХ производится при ирайнем правом положений ручки ПЛАВНО V/ДЕЛ. и минимальном коэффициенте отклонения.

Схема соединения приборов приведена на рис. 10.



Рис. 10, Схема соединения приборов при определении неравномерности ПХ

R1 — резистор СП4-1a-1 кОм A-16 R<sub>2</sub> — резистор УНУ-П1-0,1-50 Ом ± 16% Измерения производятся в следующем порядке:

— переключатель -ВРЕМЯ/ДЕЛ. установите в положение 0.1 us:

— переключатель ВНУТР.; СЕТЬ; 1:1; 1:10 ВНЕШ. в положение ВНУТР.:

переключатель V/ДЕЛ, в положение 0,005;

— подайте с выхода генератора Г5-48 (Г5-47) на вход усилите-

ля У импульс длительностью 80 - 100 нс;

— установите размер изображения импульса равным 6 делениям, при этом ручку регулировки выходного напряжения генератора установите в крайнее левое положение;

— с помощью потенциометра R1 установите по экрану ЭЛТ

время нарастания импульса, равное 15 нс;

— измерьте величину неравномерности ПХ после времени

установления, равного 45 нс.

Результат проверки считается удовлетворительным, если неравномерность-ПХ не превышает одной ширины линии луча.

12.5. Оформление результатов поверки

При положительных результатах поверки данные измерений заносятся в формуляр, заверяются подписью поверителя и оттиском поверительного клейма.

На прибор с обеих сторон в местах крепления верхней и нижней крышек и на задней стенке в верхнем левом углу ставится

клеймо

Приборы, имеющие отрицательные результаты поверки, в обра-

Поверку прибора необходимо проводить не реже одного раза

в год.

### 13. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

13.1. Перед закладкой на кранение необходимо произвести внешний осмотр осциллографа согласно п. 12.4.1 и опробование согласно п. 12.4.2 раздела 12 «Методы и средства поверки».

13.2. Осциллограф при хранении должен размещаться на стеллажах на уровне 1,5 м от пола и не ближе 2 м от дверей, вентиляционных отверстий, отопительных устройств в рабочем положении в

следующих условиях:

а) в отапливаемых хранилищах при температуре окружающей среды от 278 до 313К (от 5 до 40°С) и относительной влажности до 80% при температуре 298К (25°С) и ниже без конденсации влаги. Срок хранения 5—10 лет;

б) в неотапливаемых хранилищах при температуре окружающей среды от 223 до 313К (от минус 50 до 40°С) и относительной влажности до 98% при температуре 298К (25°С) и ниже без кон-

денсации влаги. Срок хранения 5 лет.
Приборы, поступающие на склад потребителя, могут хранить-

ся в таре не более 12 месяцев.

- 13.3. В помещение для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию.
- 13.4. Осциллограф перед закладкой на длительное хранение (на срок более 2,5 лет) должен быть законсервирован.

При этом:

- перед консервацией необходимо проверить исправность прибора в нормальных условиях согласно п. 12.4.2 раздела 12 «Методы и средства поверки» и провести 8-часовую приработку прибора;
- внешние и внутренние (после истечения гарантийного срока) поверхности осциллографа очистить от механических загрязнений;
- металлические неокрашенные поверхности прибора освободить от старой консервационной смазки, удалить следы коррозии, обезжирить с помощью бензина авиационного ГОСТа 1012-72 и хлопчатобумажной салфетки и затем просушить.

Для обезжиривания допускается применять другие органические растворители, не содержащие токсичных веществ;

- внешние и внутренние металлические неокрашенные поверхности (детали) прибора покрыть смазкой консервационной К-17 ГОСТа 10877-76 или смазкой ПВК ГОСТа 19537-74.
  - 13.5. В формуляре прибора указать дату консервации.
- 13.6. Работа по консервации должна производиться в соответствии с правилами и нормами по технике безопасности.
- 13.7. При длительном хранении прибора необходимо один раз в год производить проверку его работоспособности и приработку в течение 8 часов.
- 13.8. После длительного хранения в'условиях, отличных от нормальных, осциллограф перед включением необходимо выдержать в распакованном в расконсервированном виде в течение 12 часов в нормальных условиях.

### 14. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

- 14.1. Тара, упаковка и маркирование упаковки 🕓
- 14.1.1. Осциллограф С1-65А, эксплуатационная документация, ЗИП и принадлежности укладываются в отсеки укладочного ящика. Эксплуатационную документацию, ЗИП и принадлежности перед укладкой в ящики необходимо обернуть подпергаментом или парафинированной бумагой. Ящик после укладки пломбируется.
- •14.1.2. Комплект прибора в укладочном ящике упаковывается в транспортный ящик. Внутренние поверхности ящика выстилаются водонепроницаемой буматой ГОСТа 515-56 или ГОСТа 8828-75. Свободный объем в транспортном ящике плотно заполняется сухой,

древесной стружкой или другим амортизационным материалом. Крышка ящика закрепляется гвоздями, ящик по торцам плотно обтягивается стальной упаковочной лентой и пломбируется.

14.1.3. Маркирование упаковки выполняется по ГОСТу 14192-77. Предупредительные знаки, имеющие значение «Верх, не кантовать», «Осторожно, хрупкое», «Боится сырости», наносятся на двух стенках транспортного ящика.


Схема упаковки и маркирования упаковки приведена на рис.. 11.


- 14.2. Условия транспортирования
- 14.2.1. Транспортирование прибора может производиться только в транспортной таре всеми видами транспорта, кроме авнатранспорта, при температуре окружающего воздуха от 223 до 338К (от минус 50 до 65°C).
- 14.2.2. При транспортировании должна быть предусмотрена защита от попадания атмосферных осадков и пыли. Не допускается кантование прибора.

При транспортировании морским транспортом эксплуатационная документация помещается в чехол, чехол заваривается; осциллограф, эксплуатационная документация, ЗИП укладываются в укладочный ящик, в свободный объем ящика вкладываются четыре сумки, наполненные по 0,2 кг силикагелем КСМГ ГОСТ 3956-76. Укладочный ящик помещается в два чехла, чехлы завариваются герметично. При отправке на экспорт в страны с умеренным климатом не морским видом транспорта укладочный ящик с вложенным в него комплектом без силикагеля помещается в чехол, чехол заваривается герметично.

14.2.3. При повторной упаковке необходимо обеспечить промежутки между стенками транспортного и укладочного ящиков в пределах 50—70 мм, которые должны быть заполнены амортизирующим материалом. Упаковка и маркирование производятся в соответствии с пунктом 14.1.

### КАРТА НАПРЯЖЕНИЯ ТРАНЗИСТОРОВ





Продолжение	приложения	1
-------------	------------	---

Позиционное	H	[апряжение, ]	В			Позиционное	1	Іапряжение, І	3	
обозначение	коллектор	эмиттер	база	примечание		обозначение	коллектор	эмяттер	база	Примечание
0000114 101110	сток	исток	затвор			GOODHA REALE	сток	исток	затвор	
У2	. Pilya - a al l		3 ° 6	· +5 * * 1 , 4( * 3	W.	T26	-4.8			
1 to 10 pt 1000	*25 s	0	11 1 w	Note of the Maria Community of the Section Com	The said	T27	9,6	1,3	0,0	
Ti	3,6	, <del>~-</del>	0,0	April and a second	. 1000	T28	1,3	9,7	9,0	
T2	<b>3,</b> 6	Service .	0,0			T30	0,0	6,7	6,0	
T3	2,6	4,2	3,6	. 1	300	T33	9,9	- 031		
T4	2,6′	-4,1	—3 <sub>5</sub> 5							, a ne
TS	5,0	2,4	2,7	, ,	"ER 7	y5 ·	1	1		. 4 10
T6 .	5,0	. 2,4 .	2,7			TI	2,7	Take .	0,0	
T7	5,0	2,4	2,7		\$ 100 miles	T2	7,2	2,6	3,3	
TS .	5,0	2,4	2,7	the state of	1000000	ТЗ .	54,0	2,0	2,6	y 3°
V4	, , , ,	, ,		, 21		74	90,0	53,0	53,6	
TI.	4,2	1,7			A Street	У6				
T2	5,7		****			Т3	40,0	0,0		
тз	0,0	6,0	5,6	Зависит от поло-			79,0	39,5	40,0	
T4 1	0,0	7,5	6,8.	ження ручки	Y Ma	T4	15,0	35,0	10,0	
T5	11,2, 🖄	major c y	J - 51		F 374	¥7				
Т6 .	-2,2	10,0	10,6	уровень		TI	0,0	-7,0	-6,4	
17	, 1,9 . ;	· -	. 3mm, 7			<b>12</b> gr	1,3	7,0	-6,4	
TS .	0,0	0,0	-			ТЗ	1,3	-10,ô	-10,0	
TIO	0,01	0,0	· -			T4 1	11,2	0,0	15/4 market	
TH	0,0	0,0	2,4 9	, ,	1 2 1 Lucy 1	<b>T</b> 5	11,2	ur area",	0,0	
T12	2,4	0,075	0,0	f e		<b>16</b>	81,0	7 0,0	3	
T13	-1,2	3,0	2,4		T. SHIPPER	T7	81,0	79,0	79,0	
T14	-4.4%	3,0	4.21	4 . 4		78 " " Lun	110,0	81,0	81,0	
TI5	wilder "	0,0	<u></u> 19 0	44		3/9				
T16	- X	10,6	11,5							
T17	-	-2,4	-1,9	*		T1	17,0	28,7	28,0	
T18	8,5	2,4	-2,2			T2	0,0	-16,0	-17,0	
T19	. 0,0 ^	8,5	7,7		35	¥9-1	,			
T20	7,9	0,0	e desir "	Lil Lil	- 100	10 1	17,9 "	28,0	-27,0	
T21	6,9	0,0			Carried .		-27,0	-17,0	17,0	
T22	7,0	0,0	<del>uija</del> .	4 7 7	# NO.	T2	-27,0 -17,0	-9,0	-9,4	
T28	* <del>- "</del> "	7,4	6,6	. ' 111		135	and the	-5,00	7,0,0	
T24	3 mil 19	7,7	7,0	f. + 1	None Re					
T25 . ÷	,4,7		1 -							,

Приложение 2

# КАРТА НАПРЯЖЕНИЙ НА ЭЛЕКТРОДАХ ЭЛЕКТРОННОЛУЧЕВОИ ТРУБКИ

14	~ 6,3 🖪
13	
12	вободные лектроды
=	CBO(
10	IOB
6	718
ος	свобод.
-	46 B
9	свобод-
v	26 B
4	1,53 KB
43	,967 кВ 2,02 кВ
¢₁	1,967 кВ
_	~ 6,3B
Номер вывода	Напря- жение

- Питающие напряжения 150, 80, 10 В должим быть установлены с точностью ± 0,5 В.
   Напряжения измерены относительно шасси волутметром В7-15 (на выводах 1 и 14-между собой).
  - 3. Переключатели режима развертка— в положении 7
    - 4. Синхронизация-в положении ВНУТР., «+», «
- тр среднем положении. 0 , уровень, вч, Ручки

ಚಾ

- 6. Множитель развертки--- в положения х1
- 3118 ВРЕМЯ/ДЕЛ. - в положении 0.1
- Накал ЭЛТ 6,3 В намерен между выподанн 1 и 14
- киловольтжетром типа С50/8. измерены PILE 7. Переключатель V/ДЕЛ —в положения 0,02 8 Переключатель ВРЕМЯ/ДЕЛ.—в положев 9. Накал ЭЛТ 6,3 В измерен нежду выподал 10. Высокие напряжения из электродах ЭЛТ
  - 1 kHz, 50 V. 11. Калибратор-в положения П
- 12. Знаком «---» в карте напряжений обозначены величины менее і В.
- напряжений указана ориентировочно. в карте импульсных Амплитуда нипульсов менее 1 В
- 14. Осциллограммы импульсных напряжений на выводах транзисторов Г1, Т3, Т4 (У4) и двода Д20 (У4) получены при подаче на вход X синусоидального сигнала с частотой 10 кНz и амплитудой 1 В в положении переилючателя синхронизации ВНЕШН, 1:1. 13.

Напряжения в приборе ие должны отличаться от указанных значений более цем на ±20%

### . КАРТА ИМПУЛЬСНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ

Позицион- ное обозначение	Электрод	Форма и амплитуда импульсных напряжений
, Д <b>2</b> 1 (У4)	K	
Т15 (У4)	K	30
ŧ	. 8	2,68
T17 (Y4)	7	0,78
	K	15 8
T18 (У4) ·	. 5	0,2 11

Позицнон- ное обозначение	Электрод	вапряжений
Ti8 (У4)	К	10 B
Д35 (У4)	К ;	1,9 B
	A	0.08 8
T33 ( <b>Y4</b> ):	, C -*	0,03 B
Т20 (У4)	К	1 38
T19 (Y4)	Э	38
Д31 (У4)	A	

Позицион- ное обозначение	Электрод	Форма и амплитуда ныпульсных напряжений					
Т16 (У4)	Б	+12,5 8					
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	K	2.08					
	э	0,98					
Д24 (У4)	A	1 1 4.68					
W02 (3/4)	K	1 1 481					
Д23 (У4)	A						
Т14 (У4)	Б	1 1 11					

Познцион- ное обозначение	Электрод	Форма в амплитуда выпульсных напражений		
F14 (¥4)	K	2,18		
	Э ,	· Julius		
'13 (У4)	Б	0.05 8		
	К	6,2 8		
(18, Д19 У4)	K	2,18		
21 (У4)	Б	0,05 8		

Позицион- ное обозначение	Электрод	Форма и амплитуда импульсных изпряжений		
T21 (¥4)	K	5,2 8 .		
T23 (V4)	K .*	0.12 8		
T24 (У4)	ĸ	0,15 8		
Т25 (У4)	<b>5</b> %	0,16 8		
	Э	0,06 6		
	Б	nos B		
T26 (V4)	Э	0,57 8		

Позицион- нов обозначение	Электрод	Форма и сиплетуда импульсных напряжений	
T3 ,	К ".	28 0	1
<b>T</b> 6		26 8	1
T4	Б	23.8	
4	K	56 B	
78 .	Ŕ	51 8	
T1 (Y4) /	5	1,68	
1			

Позицион- ное обозначение	Электрод	Форма и амплитуда импульсных напряжений
	, K	2,50
Ť1	Э	0,88
	Б	
T3 (¥4)	К	0,98
Д20 (У4)	K	0.98
T4 (У4)	ĸ	2,88

# намоточные данные

### Система отклонения 4.791.000

Номера выводов	Количество витков	Провод	Тип	Выводы	Сепротив- ление, МОм	Электри- ческая схема
12	46.00	ПЭТВ 0,12 16.505.001-70	рядовая виток к витку	МГТФ 0,07 мм² 2-017-4-62	1,32±2%	الستاً

### Система отклонения 4.791.001

Номера выводов	Количество витков	Провод	тип цамотки	Выводы	Сопротив- леняе, / МОн	Электри- ческая схема
1-2	4000	1191B 0,12 16,505.001-70	рядовяя виток к витку	МГТ <b>Ф</b> 0,07 мм <sup>2</sup> 2-017-4-62	1,45±2%	لسئا

### Трансформатор 4.730.005

### Сердечник М2000 НМ1-17 К7×4×2 0.707.094 1 кл.

_	Номера выводов	Колвчество витков	L. MKT	Провод	Тип	Вывода	Электриче- ская схема	U раб. по́ст., В
	3-4	10 10		ПЭТВ 0,23	Кольцевая в два- провода	Собствен- ным про- водом 1=80 мм		10

### Индуктивность 4.777.144

### Сердечник М2000 НМ1-17 К7×4×2 0.007.094 1.кл.

Номера выводов	Количество	Провод	Тап	Выводы	Электриче- ская схема	F.
1-2	14	ПЭТВ 0,31	Кольцевая виток в витку	Собствен- ями про- водом 1=80 им	لْسِياً	93,4± ±15%

### Индуктивность 4.777.143

Номера выводов	Коли- витк сек	KR)	Общее ко- личество витков	Провод	Тип на» Котки	Выводы	Индук- тивность, мкГ	Электрі- ческая
12	200	200	400	ПЭЛЩО 0,09	Универ- сальная	Собст- венным проводом	600±2%	السا

Трансформатор 4.702.146-01 СБ Магнитопровод ШЛ 25×40 Э-330-0,35 0.666.001

									c
			Напряжение,	ение, В	Ток, А (не более)	е более)	N. C.	2	
Слема обмотки	фэмоН вятождо	Номера	Ux/x	UHATD	ľa/x	Інагр.	марка н диаметр провода	Коли- чество витков	Приме-
		1-2	11.5	115	20,0	1,22	ПЭТВ 0,74	372	f <sub>р</sub> = 400 Гц
,	-	<u></u>	220	220	0,1	0,64	113TB 0,59	720	fp == 50 Fu
	I	4					ПЭТВ	120	Экран
	III	9 10	22	40	451	0.18	0,31	187	
	14	7 00	67,3	18	k,	0,5	^	285	
	;	9—10	15	14	,		G-CO-L	49	
	>	10-11	21.	14	h	හ. ද	CICH C	49	
	463	12—13	15	14			0,55	49	
2 a 6	Α۲.	13—14	15	14		9,0		49	
	VII	15-16	7,66	7,08		6,2	ПЭТВ 0,315	200	
	if.	17—18	24,5	22,5	1			80	
آ	VIII	17a-18	22	20		, c	HELL	72	
-		18—19a	22	50		3	0,56	72	
		18—19	24,5	22,5			*	80	
	XI	20—21	6,75	6.3		0,35	113TB 0,41	22	

Примечание. Напряжения в приборе не должны отличатыся от указанных в таблице более чем на ±3%.


Продолжение приложения 4

Трансформатор 4.714.001 СБ Сердечник М1000 НН-5 0.707.050

		3	KING WILL OF	CONTRACTOR MINOR INTO CITO CONTRACTOR	0000101				
			Напряжение, В	лис, В	Ток, А (не более)	е более)		Off	
Скема обмотки	фэмоН жиомфо	Номера выводов	Uz/z +	Ukarp."	Ix/x	Енагр.	марка н дтэменд вдоводп	Количест витков	Примечаняе
	L.,	Ĩ		<b>₩</b>	y 4 4 -4	96'0	втеш	*	Cpa6 = 32± ±5 Kfu
	11	3-4	1,16±0,035	1,18±0,035	4	-4	0,41	unts	
	III	0		ı				er de	Экран
	2	5-6	490±14,7	482,5±14,5				410	
		7	660±19,8	659±19,8	A	0,002	TELL	550	
	>	6-8	660±19,8	650±19,5	,	0,002	0,1	550	
	•	8—10	723 ± 21,7	716±21,6		25	,	900	

Индуктивность 4.760.000-01 Индуктивность мотать на резисторе ОМЛТ-0,25-200  $\mathrm{Om}\pm5\%$ 

Электрическая	Индукт 10	ивность, гГ	Превод	Количе-	T
схема `	ROM.	доп.	трожод	СТВО '	Тип вамотки
	0,3	±10%	ПЭТВ 0,2 5.505 001-70	17	Открытая однослойная виток к витку



вс. І Пережняя панель оспиллоговфа






Рис. 2. Передняя павель осциллографа (вид свали). Расположение установочим злементов



и печатими плат (вид сверлу)

эис 4, Схема расположения установочных элементов в печатных плаг (вид снизу)



Рвс. 5. Схема расположения установочных элементов (вид сбоку)




Рис 6. Задияя стенка асциллографа, Расположение установочных элементов и печатных плат




Рис 7 Зядиня стенка Расположение установочных элементов

# Планы размещения элементов на печатных платах




Рис. 1. Плата 6.673 329 СБ (У1)




Рис. 1а. Плата 5.673,329 СБ (У1)




Рис 2. Плата 6.673.326 СБ (У2)




Рис 3 Плата 6.673.327 СВ (УЗ)






Рис. 4. Плата 6.673.328 СБ (У4)



Pac, 5. Ilnave 6.673,325 CB (V5)



Ржс. 6. Плата 6,673.330 СБ (Уб)





Рис. 7. Плата 6.673.323 СБ (У7)



Рас. 8. Плата 6.673.322 СБ (У8)





Рис. 9. Плата 6.673.478 СБ (У9-1)







Рис. 10. Выпрямитель 3.125.003 СБ (У9-2)







Рис. 11. Выпрямитель 5.087.063 СБ (У9-8)






Рис. 12. Выпрямитель 5.087.064 СБ (У9-4)

заполнив

адрес.

## КАРТОЧКА ОТЗЫВА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Карточка отзыва потребителя возвращается изготовителю не позднее одного года с момента получения (эксплуатации) прябора.

	1. Тип изделия
	2. Заводской номер нэделия
	3. Дата выпуска
	4. Получатель и дата получения изделия
	5. В каком состоянии изделие поступило к Вам: были ли замечены какие-либо дефекты по причине некачественной упаковки или изготовления
-	
	6. Когда и какой ремонт или регулировку по- требовалось производить за время работы изделия
į.	
	7. Какие элементы приходилось заменять
	8. Результаты проверки технических характеристик изделия и соответствие их паспортным данным
-	